# FUJ!FIIM



準備する

使ってみよう

# 使用説明書/ソフトウェア取扱ガイド

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ ファインピックスS8000fdおよび付属のソフトウェアの使い方が まとめられています。 内容をご理解の上、正しくご使用ください。

本製品の関連情報はホームページをご覧ください。 http://fujifilm.jp/



もっと使いこなそう 撮影編

• 再牛編

動画編

カメラの設定を変える

プリンターなどに接続する

ソフトウェアを使う


取扱上の注意など

索引











# まずお確かめください(付属品)

下記の付属品がすべてそろっているかお確かめください。

● 単3形アルカリ乾電池 LR6 (4本)



● ストラップ (1本)



● レンズキャップ(1式)





● 専用A/V (音声/映像) ケーブル (1本)



●専用USBケーブル(1本)



● CD-ROM(1枚) Software for FinePix



- ●使用説明書(本書1部)
- お取り扱いにご注意ください(1部)
- 保証書 (1部)

# ■ 顔キレイナビ(顔検出機能)を使って撮影してみよう

願キレイナビを使って撮影すると、人物の顔を検出し、ピントや明るさを最適化して撮影することができます(→27ページ)。人物が左右に並び、背景にピントが合いやすかったシーンでも、顔キレイナビで素早く人物の顔を検出してピントを合わせます。さらに、顔に合わせて明るさも最適化するため、人物を明るく撮影できます。また、検出した顔の赤目を補正することができます。

顔キレイナビがONのとき(液晶モニターに 望 が表示されます)、人物の顔に枠が表示されます。



② シャッターボタンを全押しして撮影しましょう。



また、一人旅などでセルフタイマー(→66、67 ページ)を使った自分撮りにも適しています。



- № 顔キレイナビで撮影した画像は、再生時、
- 型 顔キレイナビボタンを押すと、顔を拡大して表示します (→39ページ)。さらに、以下の再生機能では、顔キレイナビを活かした設定ができます。
- ・再生ズーム (→39ページ)
- · **a** スライドショー (→88ページ)
- ・■ プリント予約(→88ページ)
- ・■ トリミング (→100ページ)

# 目次

まずお確かめください(付属品)	2
目次	
本書について	
- A部の名前	
画面の表示例	11
準備する	
ストラップ、レンズキャップを取り付ける	12
電池を入れる	
= :: - : : : : : : : : : : : : : : : : :	
メモリーカードを入れる	
電源を入れる/切る	
使用する言語と日時を設定する	
日時を再設定する	
A. 1 C. 100/C. 2	
使ってみよう	
使ってみよう 静止画を撮影してみましょう (オート撮影).	24
***	24
静止画を撮影してみましょう(オート撮影).	
静止画を撮影してみましょう (オート撮影). 顔キレイナビ (顔検出機能) /	27
静止画を撮影してみましょう(オート撮影). 顔キレイナビ(顔検出機能)/ 赤目補正を使用して撮影する ブレ防止機能を使用して撮影する	27 29
静止画を撮影してみましょう(オート撮影). 顔キレイナビ(顔検出機能)/ 赤目補正を使用して撮影する ブレ防止機能を使用して撮影する ピントと明るさを固定して撮影する	27 29 30
静止画を撮影してみましょう(オート撮影). 顔キレイナビ(顔検出機能)/ 赤目補正を使用して撮影する ブレ防止機能を使用して撮影する	27 29 30
静止画を撮影してみましょう(オート撮影). 顔キレイナビ(顔検出機能)/ 赤目補正を使用して撮影する ブレ防止機能を使用して撮影する ピントと明るさを固定して撮影する AF補助光について	27 29 30 32
静止画を撮影してみましょう(オート撮影). 顔キレイナビ(顔検出機能)/ 赤目補正を使用して撮影する ブレ防止機能を使用して撮影する ピントと明るさを固定して撮影する AF補助光について ズームして撮影する	27 30 32 33
静止画を撮影してみましょう(オート撮影). 顔キレイナビ(顔検出機能)/ 赤目補正を使用して撮影する ブレ防止機能を使用して撮影する ピントと明るさを固定して撮影する AF補助光について ズームして撮影する 構図を工夫するために	27 30 32 33 35
静止画を撮影してみましょう (オート撮影). 顔キレイナビ (顔検出機能) / 赤目補正を使用して撮影する	27 30 32 33 35

もっと使いこなそう(撮影編)	
撮影機能を使いこなす―設定の手順	43
撮影モードを設定する	
AUTO オート	46
/ <b>編</b> ブレ軽減	46
◆ かけますができますができますが、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
Φ/\$高感度2枚撮り	47
SP1、SP2シーンポジション	48
P プログラムオート	52
<b>A</b> 絞り優先オート	
S シャッタースピード優先オート	55
<b>M</b> マニュアル	57
画像の明るさを変える(🏒露出補正)	60
近距離撮影をする	
(サマクロ/鬼スーパーマクロ)	
<b>4</b> フラッシュ撮影する(iフラッシュ)	
<b>じセルフタイマーを使って撮影する</b>	
※液晶モニターを明るくする	68
<b>F</b> -モードメニュー(撮影) /	
撮影メニューを使う	
$m{F}$ -モードメニュー(撮影)の設定方法	
撮影メニューの設定方法	69
<b>F</b> -モードメニュー(撮影)	
感度を変更する (🖾 感度)	72
記録される画像の大きさを変える	
(▲ピクセル)	
色調を変更する( <b>□</b> FinePixカラー)	
撮影メニュー	
明るさの測定方法を変える( <b>國</b> 測光)	
色合いを調節する( <b>™</b> ホワイトバランス)	75

ピント合わせを早くする	
(面クイックショット)	77
連続撮影する(回連写)	77
ピント合わせの方法を変える	
( <b>回</b> フォーカス)	80
ピント合わせのエリアを変える	
( <b>AF</b> AFモード)	82
画像の輪郭を強調/柔らかくする	
(⑤シャープネス)	84
フラッシュの発光量を変える	
(社フラッシュ(光量補正))	84
同じ画像を露出を変えて撮影する	
( <b>国</b> ブラケティング)	85
もっと使いこなそう(再生編)	
再生インフォメーション機能を使用する	86
再生インフォメーション機能を使用する <b>F</b> -モードメニュー(再生)/	86
<b>F</b> -モードメニュー(再生) /	
	87
<b>F</b> -モードメニュー(再生)/ 再生メニューを使う <b>F</b> -モードメニュー(再生)の設定方法	<b>87</b> 87
<b>F</b> -モードメニュー(再生)/ 再生メニューを使う	<b>87</b> 87
F-モードメニュー (再生) /         再生メニューを使う         F-モードメニュー (再生) の設定方法         再生メニューの設定方法	<b>87</b> 87 87
F-モードメニュー (再生) /         再生メニューを使う	<b>87</b> 87 87
<ul> <li>F-モードメニュー (再生) / 再生メニューを使う</li> <li>F-モードメニュー (再生) の設定方法</li> <li>再生メニューの設定方法</li> <li>F-モードメニュー (再生)</li> <li>連続して再生する (国スライドショー)</li> </ul>	<b>87</b> 87 87 <b>88</b>
<ul> <li>F-モードメニュー(再生)/ 再生メニューを使う</li></ul>	<b>87</b> 87 87 <b>88</b> 88
<ul> <li>F-モードメニュー(再生)/ 再生メニューを使う</li></ul>	87 87 88 88
<ul> <li>F-モードメニュー(再生)/ 再生メニューを使う</li></ul>	<b>87</b> <b>87</b> <b>88</b> <b>88</b> <b>88</b> <b>93</b>
F・モードメニュー (再生) / 再生メニューを使う	<b>87</b> <b>87</b> <b>88</b> <b>88</b> <b>88</b> <b>93</b> <b>93</b>
F・モードメニュー (再生) / 再生メニューを使う	87 87 88 88 88 93 93 94 95

もっと使いこなそう(動画編)	
■ 動画を撮影する	
動画サイズを変更する	
▶動画を再生する	105
カメラの設定を変える	
カメラの設定を変える一個 セットアップ	107
セットアップメニューの操作	
セットアップメニュー一覧	108
プリンターなどに接続する	
テレビに接続する	117
ACパワーアダプター(別売)を使用する	118
プリンターに接続してプリントする	
—PictBridge機能	119



## ● 使用可能なメモリーカードについて


本機では、xD-ビクチャーカード とSDメモリーカード、SDHCメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを「メモリーカード」または「SDメモリーカード」と表記します。

# ソフトウェアを使う

パソコンと接続する	124
Windowsにインストールする	125
Mac OS Xにインストールする	128
カメラとパソコンを接続する	131
ソフトウェアを削除する	135
トラブルシューティング	136

システムアップ機器(別売) 別売アクセサリーの紹介	
が元アクセリリーの紹介 充電池放電の操作	
警告表示	
困ったときは	146
主な仕様	151
用語の解説	156
索引	158
ソフトウェアのお問い合わせについて	164
アフターサービスについて	166

# 本書について



この操作が行えるモードを示しています。

#### (!) 注意

カメラを使用するときに、故障などを防ぐために注意していただきたいことを記載しています。

#### チェック!

実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。

#### 🏝 メモ


カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。

#### ■ 使用可能なメモリーカードについて

本機では、**xD-ピクチャーカード** とSDメモリーカード、SDHCメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを「メモリーカード」または「SDメモリーカード」と表記します。

#### ■ ボタンのイラストについて

本書ではボタンを図のように説明しています。





例: ▶ ボタンを押すとき




DISP/BACKボタンを押すとき











# 画面の表示例

#### ■ 静止画撮影時



#### ■ 再生時




本機は メモリーカード がなくても、カメラの内蔵メモリーにより、撮影できます。内蔵メモリーを使用しているときは、画面に "**伽**" が表示されます。

# ストラップ、レンズキャップを取り付ける

# ● ストラップを取り付ける

1 ストラップをストラップ取り付け部に取り付けます。両端を取り付けたら、ストラップが外れないことを十分にご確認ください。





2 レンズキャップにヒモを取り付けます。




3 レンズキャップのヒモをストラップに通して 取り付けます。



#### (!) 注意

- ・ストラップの取り付けかたを間違えると、カメラが落下するおそれがありますので、しっかり取り付けてください。
- ・レンズキャップをなくさないように、ヒモの取り付けをおすすめします。





# 電池を入れる

デジタルカメラには、動かすための電池が必要です。まずは電池をカメラに入れましょう。

#### ■ 使用する電池

単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3形ニッケル水素電池(4本: 別売)



外装チューブ

#### (!) 注意

- ・電池の液もれ、発熱により重大な事故の原因になるため、以下の電池は絶対に使用しないでください。
  - 1. 外装チューブが破れた りはがれたりしている 雷池
- 2. 種類の違う電池や、新 しい電池と使用した電 池を混ぜての使用
- ・マンガン乾電池や二カド電池、リチウム乾電池は使用 しないでください。
- 単3形アルカリ乾電池は付属のものと同銘柄ので使用をおすすめします。

● ロック解除ツマミをスライドさせながら電池 カバーを開けます。



#### ✓ チェック!

電池カバーを開けるときは、必ず電源が切れていることを確認してください。

#### ! 注意

- 電池カバーは、絶対に電源を入れたまま開けないでください。メモリーカードまたは画像ファイルなどが壊れることがあります。
- ・電池カバーに無理な力を加えないでください。

2 電池を表示に従って正しく入れます。



- ! 注意
- カメラ本体の表示に合わせてください。
- 3電池カバーで電池を押し込みながら、スライドさせて電池カバーを閉めます。



(!) 注意

電池を取り出すときは電池を落とさないようご注意ください。


#### ♥ チェック!

カチッと音がするまで、電池カバーを完全に押し込んで ください。

## 電池残量について

電源を入れ、画面で電池残量を確認します。





- ① 電池の残量は十分にあります (表示なし)。
- ② 電池の残量が不足しています。新しい電池を準備してください(赤点灯)。
- ③電池残量がありません。ただちに表示が消えて動作を終了します。電池を交換してください(赤点滅)。

#### ② 注意 電池について

- ・電池の電極に皮脂などの汚れがあると、使用可能時間が極端に短くなることがあります。
- ・単3形アルカリ乾電池(以下アルカリ乾電池)は銘柄により使用可能時間に差があり、付属のアルカリ乾電池に比べ、使用可能時間が短い場合があります。また、アルカリ乾電池はその特性上、低温環境(○○~+10○)では使用時間が短くなるため、単3形ニッケル水素電池の使用をおすすめします。
- 温度が低いところで使用したとき、電池の特性上電池 残量不足の表示((二)、(二)が早く出る場合があります。電池をポケットなどで温めて使用することをおすすめします。
- 電池の消耗の度合いや電池の種類によっては、電池残量表示が出ないでカメラの電源が切れることがあります。一度、電池切れになった電池を再使用した場合にはこの現象が起こりやすくなります。
- モードによっては "一」"から "一」"になるまで の時間が短くなることがあります。
- ・単3形ニッケル水素電池は、別売の充電器で充電して ください。
- ・お買上げ時や長い間使用しなかった単3形ニッケル水素電池は、使用可能時間が短くなることがあります。
- カメラの動作状態により消費電力は大きく変化します。
- このため、電池を使用中に撮影モードから再生モードへ切り換えた場合に、"【□】"が点灯せず、"【□】"が点滅し、動作が終了する場合があります。
- ・詳細については「お取り扱いにご注意ください」をご 参照ください。

# メモリーカードを入れる

本機では内蔵メモリーで撮影できますが、メモリーカード (別売)を使うとよりたくさんの写真を撮影で きます。本機では、**xD-ピクチャーカード**とSDメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを 「メモリーカード」と表記します。

#### ■ 使用可能な x D-ピクチャーカード™

- DPC-16 (16MB)
- DPC-32 (32MB)
- DPC-64 (64MB)
- DPC-128 (128MB)
- DPC-256 (256MB)
- DPC-M256 (256MB) • DPC-M512 (512MB)
- DPC-512 (512MB)
- DPC-M1GB (1GB)
- DPC-M2GB (2GB)



TK M

xD-ピクチャーカードには従来品と、「DPC-M1GB1 など、「M」が付いているType Mがあります。 本機はType Mに対応していますが、使用する機器 (カードリーダーなど) によって非対応の場合がありま す。また、Type Hは海外のみの販売となります。Type Hの互換性はType Mと同じです。Type Hは xD-ピク チャーカード USBドライブDPC-UD1ではご使用にな れません。

#### ■ 使用可能なSD/SDHCメモリーカード

SD/SDHCメモリーカードは、弊社にて動作確認し たものをおすすめします。

メーカー: SanDisk製

### ₹ ×E

- 今後の対応メモリーカードについては、ホームページに 掲載します。詳しくはhttp://fujifilm.jp/をご覧くださ い。
- SDメモリーカードの種類によっては、動画の記録が 途中で止まる場合があります。左記SDメモリーカー ドのご使用をおすすめします。
- マルチメディアカードには対応しておりません。

#### **1** スロットカバーを開けます。




#### (!) 注意

スロットカバーは、絶対に電源を入れたまま開けないで ください。メモリーカードまたは画像ファイルなどが壊 れることがあります。

# ②メモリーカードを入れます。 (xD-ピクチャーカードの場合)



#### (SDメモリーカードの場合)



#### ! 注意

SDメモリーカードをカメラに入れるときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。書き込み禁止スイッチを "LOCK" 側へスライドさせると、画像の記録や消去・フォーマットができなくなります。スイッチでに戻すと、通常どおり使用できるようになります。



#### (!) 注意

- ・未使用のSDメモリーカード、パソコンやカメラ以外 の機器で使用したSDメモリーカードは、必ずカメラ でフォーマット(→114ページ)してからご使用ください。
- ・miniSDアダプターやmicroSDアダプターの中には、 アダプター裏面に金属端子が露出しているものがあり ます。このようなアダプターをお使いになると、異常 接触となる恐れがあり、動作不良や故障の原因となり ますので、絶対に使用しないでください。



## 3 スロットカバーを閉めます。





#### メモリーカードを取り出すには



カードを押し込んだあと静かに指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。


#### ! 注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- ・メモリーカードの向きが間違っていると奥まで入りません。無理な力を加えないでください。
- ・ロックが外れた直後にメモリーカードから急に指をは なすと、メモリーカードが飛び出す場合がありますの でご注意ください。
- ・本機での動作保証は弊社製 xD-ピクチャーカード と動 作確認済みのSDメモリーカード(→16ページ)となり ます。
- 「xD-ピクチャーカード™、SDメモリーカード、内蔵メモリーについてのご注意」→別紙の「お取り扱いにご注意ください」

#### **™** メモ

- ・被写体によって記録されるデータ量が一定ではないため、実際に記録可能な枚数が多くなることや少なくなることがあります。
- ・標準撮影枚数については、155ページをご参照ください。

#### ■ 内蔵メモリーについて



本機はメモリーカードが 入っていなくても、カメラ の内蔵メモリーにより、撮 影できます。内蔵メモリー を使用しているときは、画 面に "配"が表示されま す。

メモリーカード(別売)が挿入されているとき [撮影した画像]: メモリーカードに記録されます。 [再生画像]: メモリーカード内の画像を再生します。

メモリーカード(別売)が挿入されていないとき [撮影した画像]: 内蔵メモリーに記録されます。 [再生画像]: 内蔵メモリーの画像を再生します。

#### ■ 内蔵メモリー内の画像について

内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切な ファイルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、バックアップ保存さ れることをおすすめします。


また、内蔵メモリーへ保存した画像は、メモリーカードへコピーできます( $\rightarrow$ 95ページ)。

# 電源を入れる/切る

## 撮影モードで電源を入れる

"POWER" (電源) スイッチをスライドすると、撮影 モードで電源が入ります。

もう一度スライドすると、電源が切れます。




#### ▶ メモ 撮影と再生の切り換え

撮影中に"▶"(再生)ボタンを押すと再生モードにな ります。シャッターボタンを押すと撮影モードに戻りま す。

## 再生モードで電源を入れる

"▶" (再生) ボタンを約1秒間押すと、再生モードで電 源が入ります。電源を切るには "POWER" (電源) ス イッチをスライドします。



### ₹ ×E

撮影モードに切り換えるには、シャッターボタンを押し てください。



## 使用する言語と日時を設定する

ご購入後初めて電源を入れたときは、使用する言語と日 時が設定されていません。確認画面が表示されますの で、使用する言語と日時を設定しましょう。

**●**電源を入れると言語設定画面が表示されます。





①使用する言語を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。 2 日時を設定します。





① 設定したい項目(年、月、日、時、分)を選びます。



② ▲▼を押して日時設定を変更します。



- ・設定中に▲または▼を押し続けると数字が連続して変わります。
- ・時設定で12を越えると自動的にAM(午前)/PM(午 後)が切り換わります。

# **3** 日付の並び順を変更します。





① "日付の並び順" を選びます。



② 並び順を設定します。



③ "MENU/OK" ボタンを押すと、設定が 完了します。



#### 日付の並び順について

例) 2007年9月1日 年. 月. 日: 2007.9.1 月/日/年:9/1/2007 日. 月. 年: 1.9.2007



#### ● メモ

電池を取り外して長期間保管したときも言語設定と日時 設定がクリアされ確認画面が表示されます。ACパワー アダプターを接続または電池を入れて約10時間以上経 過していれば、カメラから両方とも取り外しても、約 24時間保持されます。

#### 自動電源OFF機能

自動電源OFF機能を有効にすると、2分間(5分間)操 作しないと自動的に電源が切れます(→115ページ)。 電源を入れ直すには、"POWER"(電源)スイッチをス ライドします。

再生するときは "▶" (再生) ボタンを約1秒間押しま す。

# 日時を再設定する

**1** セットアップメニューを表示します。





① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



② "町 セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

2 日時設定の画面を表示します。





① "▶1"を選びます。



② 項目選択へ移ります。



③ "⑤ 日時設定"を選びます。




④日時設定の画面を表示します。 → 「使用する言語と日時を設定する」(→21ページ)をご参照ください。

# 静止画を撮影してみましょう(オート撮影)

ここでは撮影の基本的な流れを説明します。ピント合わせなど、どんな状況でも必要な操作ばかりなので、まずはここをしっかりおさえておきましょう。

#### **1** 電源を入れます。

① "POWER" (電源) スイッチをスライドします。



② モードダイヤルを "AUTO" に合わせます。

#### ✓ チェック!

・ピントの合う範囲

広角端:約70cm~無限遠(∞) 望遠端:約1.5m~無限遠(∞)

近くのものを大きく撮影したいときは "♥" 近距離撮影に設定してください(→62ページ)。


② フラッシュポップアップボタンを押して、フラッシュをポップアップします。



❸ 使用する画面を切り換えます。

"EVF/LCD" ボタンを押すたびに、ファインダー (EVF)と液晶モニター (LCD)のどちらを使用するか 切り換えられます。

ファインダー(EVF)内のAFフレームが見にくいときは、視度調節ダイヤルで調整してください。



#### ₹ ×E

EVF/LCDの切り換え設定は、モード切り換え、電源 OFFでも保持されます。



#### カメラの ト手な構えかた

両手で構えて脇を締めます。 ファインダー (EVF)を使用すると自然に脇が締まり、ブ レにくくなります。








指がレンズや レンズ駆動部、 フラッシュに かかっている。

#### ! 注意

- 撮影するときにカメラが動くとブレた画像になっ てしまいます。しっかりと構えて撮影しましょう。
- ・レンズやレンズ駆動部、フラッシュに指やスト ラップがかかったまま撮影するとピントが合わな かったり、適正な明るさ(露出)で撮影できない ことがあります。
- ・操作中にレンズ駆動部を押さえると「ズームエ ラー | が表示されて、レンズの位置が再び自動調 整されます。

♠ 被写体にAFフレームを合わせて、シャッター ボタンを半押しします。



半押し

くなりピントが合 います。

#### ✓ チェック!

- ピントが合ったとき ピピッと音が鳴る、インジケーターランプが点灯 [緑]
- ピントが合わなかったとき 音が鳴らない、AFフレームが赤点灯したあとに "!AF" が表示される、インジケーターランプが点滅 [緑]

### ₹ ×E

- シャッターボタンを軽く押すと途中で少し止まるとこ ろがあります。そこまで押すことを半押しといいま す。半押ししたときにピントと明るさが決まります。
- シャッターボタンを半押しにすると、そのときレンズ 動作音が発生します。

# 5 半押しの状態からさらに押し込んで(全押し)、撮影しましょう。



#### (!) 注意

フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するため に映像が消えて黒い画面になることがあります。このと きインジケーターランプが橙色に点滅します。

#### ₩ ¥E

- ・被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AF/ AEロック撮影を行ってください (→31ページ)。
- シャッターボタンをいっきに全押しするとAFフレーム は変化せず、そのまま撮影されます。

# 20

#### ▶ フラッシュ撮影について



フラッシュが発光する 場合、半押ししたとき に画面に"**到**"が表示 されます。


フラッシュの設定を変更する場合は63ページをご参照 ください。

#### (!) 注意

- ・撮影前に画面で見る画像と実際に記録される画像は、明るさや色などが異なる場合があります。必要に応じて、再生してご確認ください(→35ページ)。
- ・シャッタースピードが遅く、手ブレしやすい状態のときは、画面に"」。"が表示されます。表示された場合はフラッシュ撮影をするか三脚を使用してください。
- ・警告表示については142~145ページをご参照ください。そのほか疑問に感じたことなどがありましたら、「困ったときは」(→146~150ページ)をご参照ください。

#### ■ インジケーターランプ表示について

シャッターボタンを押したときなどに、点灯または点滅して状態をお知らせします。



表示	状態
緑点灯	AFロック中
緑点滅	手ブレ警告、AF警告、AE警告(撮影可能)
緑、橙の 交互点滅	メモリーカードまたは内蔵メモリーに記録中 (撮影可能)
橙点灯	メモリーカードまたは内蔵メモリーに記録中 (撮影不可)
橙点滅	フラッシュ充電中 (フラッシュ発光しません)
赤点滅	<ul> <li>メモリーカード、内蔵メモリーについての警告 未フォーマット、フォーマット異常、空き容量がない、メモリーカード/内蔵メモリー異常</li> <li>レンズ動作異常</li> </ul>

### ₾ XE

画面にも警告表示が表示されます。 (→142~145ページ)

# 


人物を撮影するとき、簡単に人物の顔にピントを合わせ、さらに顔を適正な明るさにして撮影することができます。縦位置での撮影も顔の検出は可能です。


#### 使用可能撮影モード:

AUTO、編、の、の4、SP1/SP2(事、は、当、事、 が、辞、字)、P、A、S、M

#### **●** 顔キレイナビを設定します。

型 顔キレイナビボタンを押します。押すたびに設定が切り換わります。





" 2 顔キレイナビ ◆補正ON"で撮影すると、フラッシュ発光によってひとみが赤く写った画像(赤目現象)を自動的に補正して記録します。

#### ! 注意

- ・顔検出できないときは、赤目補正できないまたは十分 に補正できない場合があります。
- ・シーンによっては赤目が補正できなかったり、補正し た結果に差が生じる場合があります。
- ・撮影人数が多い場合は、処理に時間がかかる場合があ ります。
- 2 被写体に合わせて構図を決めます。



複数の顔を検出したときは、 中央付近の顔を優先して緑 色の枠が設定され、ピント を合わせます。

緑色

3 シャッターボタンを押し込んで撮影します。



#### ✓ チェック!

■ "② 顔キレイナビ ●補正ON" の場合
"② 顔キレイナビ ●補正ON" で撮影したときは、画像の赤目が自動的に検出され、補正後に記録されます。
「② 顔キレイナビ ●補正OFF" で撮影したときは、赤目は補正されずに記録されます。



①撮影後に赤目が検出されます。



②赤目が補正されて記録されます。赤目が検出できなかった場合は、「補正中」の画面は表示されずに終了します。



#### 顔キレイナビ(顔検出機能)の苦手な被写体

顔キレイナビでは、人物の顔にピントを合わせることが できますが、次のような被写体についてはピントが合い にくいことがあります。

- サングラス、メガネ、帽子や前髪などで顔の一部がさ えぎられているとき
- 撮影する人物の顔が横向き、または斜めに傾いている
- 撮影する人物との距離が遠すぎて、顔が小さすぎると

逆立ちした人物や、人物以外(ペットなど)の顔は検出 しません。また、カメラを正しく構えていないときも検 出しません。

#### このようなときに有効なのがAF/AEロック撮影 です。(→31ページ)

#### (!) 注意

- ・撮影の直前にカメラまたは被写体が動いたとき、撮影 された顔の位置と顔枠の位置がずれて表示される場合 があります。
- 複数の顔を検出した場合、中央付近の顔を優先して緑 色の枠が設定されますので、ご希望の顔にピントを合 わせたいときは、合わせたい顔が画面中央にくるよう に、カメラを動かしてください。

それでもピントが合わないときは、 2 顔キレイナビボ タンを押して、顔キレイナビをOFFにしてから、AF/ AEロック機能(→31ページ)を使用して撮影してくだ さい。

ただし、白色の枠でも緑色の枠の顔と撮影距離が同じ であればピントは合います。

顔が検出されていないときにシャッターボタンを半押 しすると、画面中央付近でピントが合います。



## ブレ防止機能を使用して撮影する

ブレ防止機能を使うと、光学手ブレ補正を活用して手ブ レを軽減することができます。




#### ₩ ×E

撮影モードが風切りまたは冷心ブレ軽減のときは、手ブ レと被写体ブレの両方を軽減できます。

#### 使用可能撮影モード: 2 を除くすべての撮影 モード

① (**ル**) ブレ防止ボタンを押します。押すたびにON/ OFFが切り換わります。





2050.12.31 10:00 AM

ONのときは(**(単))**が表示 されます。

29

#### 静止画を撮影してみましょう (オート撮影) (つづき)



② シャッターを押し込んで撮影します。

#### (!) 注意

シーンによっては、ブレが残る場合があります。

# ● ピントと明るさを固定して撮影する



上のような構図では被写体がAFフレームから外れているため、半押ししても被写体にピントは合いません。

# このようなときに有効なのがAF/AEロック撮影です。

また、AF/AEロックはオートフォーカスの苦手な被写体(→32ページ)にも有効です。

#### ! 注意

AF/AEロック撮影をするときは、" <sup>®</sup> "顔キレイナビを解除してください。

#### AF/AEロック撮影のやりかた

①被写体がAFフレームに入るようカメラを少し動かし ます。



② 半押ししてピントを合わせます。



半押し



③ 半押しのまま、撮りたい構図にカメラを動かして シャッターボタンを押し込みます。





全押し

### ₹ ×E

- ・AF/AEロックの操作はシャッターを切る前なら何度で もやり直せます。
- ・カメラが自動的にピントを合わせることを「AF」、カ メラが自動的に明るさを決めることを「AE」といいま す。



#### ▶ オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件、被写体についてはピントが合いにくいことがあります。





鏡、車のボディなど 光沢のあるもの

高速で移動する被写体


#### その他に、

- ・ガラス越しの被写体
- ・髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- ・煙や炎のような実体のないもの
- 被写体が暗いとき
- ・被写体の明暗差がはっきりしないとき(背景と同色の 服を着ている人物など)
- ・画面の中央付近に被写体の他に明暗差がはっきりしたものがあるとき(コントラストの強い背景の前の人物など)

このような場合はAF/AEロック (→31ページ) または "MF" マニュアルフォーカス (→81ページ) をお使いください。

### AF補助光について

薄暗い場所でピントを合わせるための補助光です。 シャッターボタンを半押しするとピントが合うまでのあいだ、ランプがオレンジ色に発光します。




#### ₹ ×E

- ・発光しても撮影状況によってはピントが合いづらい場 合があります。
- ・AF補助光の有効距離は、広角、望遠側ともに約1.8mです。
- ・安全上の問題はありませんが、至近距離で直接人の目 に当たらないようにしてください。
- ・マクロ撮影など被写体に近づいた撮影ではAF補助光の 効果がないことがあります。
- AF補助光をOFFにするには、107、108ページをご 参照ください。
- ・ \*▲、※、◎、益、辞、▼、※"ではAF補助光は発光しません。



# ズームして撮影する

ズームレバーを操作して、ズームで撮影することができます。ズーム操作しているとき、画面にズームバーが表示されます。デジタルズームでさらに大きく撮影できます(→108、112ページ)。




#### ✓ チェック!

光学ズーム焦点距離(35mmフィルム換算) 約27mm~約486mm相当 最大ズーム倍率 18倍

### 横図を工夫するために

#### 画面表示を切り換える

"DISP/BACK"ボタンを押すごとに画面表示が切り換わります。





文字表示あり 🛖



文字表示なし



アシストウインドウ表示



フレーミングガイド表示

#### フレーミングガイド表示

被写体を縦横の交点に配置 したり、横のラインに地平 線や水平線を合わせると、 被写体の大きさやバランス を見ながら、意図的な構図 で撮影できます。



#### きょう メモ


必ずAF/AEロックを使って構図を決めてください。AF/ AEロックをしないとピントが合わないことがあります。

#### アシストウインドウ表示

アシストウインドウには3つ 前までの画像が表示され、 同じような構図で撮影する ときの手助けになります。



#### ■ アシストウインドウの表示順





#### 一 メモ

アシストウインドウの画像は、次のときに自動的にクリ アされます。


- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき
- ・ PictBridge機能を使用したとき (→119ページ)
- パソコンと接続したとき (→131ページ) など

# 撮影した画像を見る

思っていたとおりに撮影できているかどうか、再生して見てみましょう。 特に大切な撮影の時には試し撮りをして、確認してください。

# 再生モードに切り換える

撮影中に"▶"(再生)ボタンを押すと、再生モー ドに切り換わります。



電源OFFのときに "▶" (再生) ボタンを約1秒間押す と、再生モードで電源が入ります。

## サモ 🎮


- ・"▶"(再生)ボタンを押したときは、最後に撮影した 画像が表示されます。
- ・本機以外のカメラで撮影した画像を再生した場合、画 面に"畄"プレゼントアイコンが表示されます。

#### (!) 注意 再生できる静止画について

本機で記録した静止画、または xD-ピクチャーカード、 SDメモリーカード対応の弊社製デジタルカメラで記録 した静止画(一部非圧縮画像を除く)が再生できます。 なお、本機以外のカメラで撮影した静止画はきれいに再 生できない場合や、再生ズームができない場合がありま す。

#### 画面表示を切り換える

"DISP/BACK"ボタンを押すごとに画面表示が切 り換わります。







文字表示あり

♪ 文字表示なし



日付再生



## 1コマ再生する





見たい画像を選びます。

■:前の画像が表示されます。):次の画像が表示されます。

#### コマサーチ



1コマ再生中に ◀または ▼ を約1秒間押し続けると、一覧表示画面に切り換わり、画像の選択ができます。 ポタンをはなすと1コマ再生に戻ります。

#### 再生ズーム

### ●拡大/縮小する

1コマ再生時に画像をズーム(拡大)できます。



T レバー (拡大)







拡大、縮小します。

### 2表示範囲を移動する



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



見える範囲を移動します。

# きょう メモ

再生ズームを解除するには、"DISP/BACK" ボタンを 押します。

# ■ ズーム倍率

ピクセル	最大ズーム倍率
8M (3264×2448ピクセル)	約5.1倍
32 (3264×2448ピクセル)	約5.1倍
∰ (2304×1728ピクセル)	約3.6倍
<b>™</b> (1600×1200ピクセル)	約2.5倍

※ ■では再生ズームはできません。



# 日付再生する

日付再生画面では、画像を撮影日ごとに見ることができます。





① 見たい画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。

# 日付を切り換える





①カーソル(枠)を左上の"☆"まで移動 させます。



②日付選択に移ります。



③日付を選びます。数回▲か▼を押すと次の日付ページが表示されます。




④ 画像選択に戻ります。

# マルチ再生する

2 コマ、9 コマ、または100コマ(マイクロサムネイル)表示し、画像を比較したり、見たい画像を選ぶことができます。

ズームレバーを操作して表示を切り換えます。



#### 2コマ再生



① 高感度2枚撮りで撮影した画像など、比 較してみたい画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。

# 9コマ再生/100コマ再生(マイクロサムネイ ル)



見たい画像を選びます。

▲か▼を押すと次のページが表示されま



② "MENU/OK" ボタンを押すと、選んだ 画像が大きく表示されます。

# 顔キレイナビ(顔検出機能)

顔キレイナビ (→27ページ) で撮影した画像 (画面に "●"が表示されます)を再生するときに、本機で検 出した顔を拡大表示し確認ができます。





① ஹ 顔キレイナビボタンを押すと、本機 で検出した顔に枠が表示されます。



② ⑨ 顔キレイナビボタンを押すたびに、 検出した顔が拡大表示されます。



③見える範囲を移動できます(→36ペー ジ)。

# (!) 注意

MMの画像では拡大表示されません。



再生に戻るには "DISP/BACK" ボタンを押してくださ

失敗写真などの不要な画像や動画を削除できます。 メモリーカードや内蔵メモリーに空きを作りたいときや、整理したいときに使いましょう。

# ● ダイレクト消去する

**⑥**(▲) ボタンを使用して、簡単に画像を削除することができます。





① 消去するコマ (ファイル) を選びます。



② 消去確認画面を表示します。



③ "実行" を選びます。



④ "MENU/OK" ボタンを押すと消去されます。

# ■ 再生メニューで消去する





① "MENU/OK" ボタンを押して、再生メニューを表示します。



②"面消去"を選びます。



③ 設定の変更に移ります。



④"1コマ"か"全コマ"を選びます。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

#### 1コマ消去する(1コマ)

#### **亩 このコマを消去 0K?**

OK 実行 (BACK) やめる



消去するコマ(ファイル)を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中 のコマ(ファイル)が消去されます。



続けて消去するには上の操作を繰り返します。 消去を終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

### (!) 注意

"MENU/OK" ボタンを繰り返し押すと連続して消去さ れます。誤って消去しないよう注意してください。

# すべてのコマを消去する(全コマ)

m 全コマ消去 OK? 処理に時間がかかる 場合があります 実行 √ > やめる OK 決定



① "実行" を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、すべて のコマ(ファイル)が消去されます。





全コマ消去中に "DISP/ BACK"ボタンを押すと 中止でき、いくつかのコ マ(ファイル)が消去さ れずに残ります。

# サモ 🖺

- ・メモリーカードを使用中は、メモリーカード内の画像 が消去され、メモリーカードが挿入されていないとき は、内蔵メモリーの画像が消去されます。
- ・プロテクトされたコマ(ファイル)は消去できません。プロテクトを解除してから消去してください(→94ページ)。
- ・消去するコマ (ファイル) にプリント予約を設定していると "プリント予約があります"と表示されます。

# ! 注意

誤ってコマ(ファイル)を消去するともとに戻せません。消去したくないコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。


# 撮影機能を使いこなす一設定の手順

撮影シーンや仕上がりのイメージを思いうかべながら、次のような流れで設定します。

# **1** 撮影モードを選ぶ

まず、モードダイヤルで撮影モードの設定をしま しょう。

撮影モードを変えることによって多彩な表現ができ ます。



# ! 注意

高温下で長時間の連続使用をすると、画質が劣化し、ス ジ状のノイズが出る場合があります。その場合は、でき るだけこまめに電源を切り、カメラ本体の温度が上がら ないようにご注意ください。


AUTO オート	最も簡単な操作で撮影できます (→46ページ)。
∥Мブレ軽減	シャッタースピードを速くすることで手ブレだけでなく、被写体ブレも軽減できるモードです (→46ページ)。
<b>む</b> ナチュラルフォト	暗い場面でも、目で見たままの自 然な雰囲気を残して、美しく撮影 できます(→47ページ)。
∞/4高感度2枚撮り	フラッシュ非発光/発光で連続撮 影します。タイプの違う写真が一 度に撮影できる便利なモードです (→47ページ)。
SP1、SP2 シーンポジション	"シーン選択" メニューで選んだ シーンポジションでの撮影ができ ます ( $\rightarrow$ 48ページ)。
Pプログラムオート A絞り優先オート Sシャッタースピード 優先オート	絞り、シャッタースピードを変更 し、「一瞬をとらえる」「時間の流 れをとらえる」「背景をぼかす」と いった効果を得ます(→52~57 ページ)。
Mマニュアル	すべての設定を調節して撮影でき ます。(→57ページ)。
₽動画	動画を撮影できます (→102ページ)。

#### 撮影機能を使いこなす一設定の手順(つづき)

# 2機能を設定する

ボタン操作やメニューで撮影機能を設定することで、写真の仕上がりイメージを変えられます。

#### ■ ボタンで設定する機能




((場))ブレ防止ボタン

((᠊᠊♥)) ブレ防止	手ブレを軽減します(→29ペー ジ)。
<ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	人物を撮影するとき、顔にピントを合わせて撮影することができます。また、フラッシュ発光によってひとみが赤く写った画像(赤目現象)を自動的に補正して記録できます (→27ページ)。
₩マクロ	近距離撮影で使用します (→62 ページ)。
<b>\$</b> フラッシュ	暗い場所や逆光時の撮影に使用し ます (→63ページ)。

<b>じ</b> セルフタイマー	撮影者を含めた集合写真などで使用します (→66ページ)。
☑露出補正	画像の明るさを変更するときに使 用します(→60ページ)。


# **■ F-モード ("F" ボタン) で設定する機能** "**F**" ボタンを押すと**F**-モードメニューが表示されます。





1800感度	感度を変更できます (→72ペー ジ)。
<b>●</b> ピクセル	記録画素数を変更できます(→73 ページ)。
FinePixカラー	色調を変更できます (→74ペー ジ)。

# ■ 撮影メニュー ("MENU/OK" ボタン) で設 定する機能





● シーン選択	場面に応じて13種類からシーンを 選択できます(SP1、SP2のみ) (→48ページ)。
<b>回</b> 測光	被写体の明るさの測定方法を変更 できます (P、A、S、Mのみ) (→75ページ)。
™ホワイトバランス	撮影時の光源により、色合いが変わるのを適正な色にできます (P、A、S、M、▲のみ) (→75ページ)。
<b>ロ</b> クイックショット	ピント合わせを速くできます(→ 77ページ)。

■連写	連続撮影/オートブラケティング (露出補正) 撮影ができます (→ 77ページ)。
■フォーカス	ピント合わせの方法を変更できます(モードダイヤルがP、A、S、M)(→80ページ)。
AF AFモード	ピント合わせのエリアを変更でき ます(モードダイヤルが <b>P、A、</b> S、Mのとき)(→82ページ)。
<b>S</b> シャープネス	輪郭をソフトにしたいときや、強調したいときに使用します。また、撮影画質を調節するときに使用します(P、A、S、Mのみ)(→84ページ)。
<b>登</b> フラッシュ (光量補正)	撮影目的や撮影条件に合わせて、 フラッシュの発光量を調節すると きに使用します(P、A、S、Mの み)(→84ページ)。
집 ブラケティング	同じ画像を明るさ(露出)を変えて撮 影したいときに使用します(P、 A、S、Mのみ)(→85ページ)。

# 撮影モードを設定する

撮影モードを切り換えることで、撮影目的に応じた設定を行うことができます。




# AUTO オート

最も簡単な操作できれいな写真が撮れます。 一般的なスナップ撮影に適しています。

 $\mathbf{F}$ -モード(ピクセル、FinePixカラー)以外の設定をすべてカメラに任せます。

モードダイヤルを "**AUTO**" に合わせます。



# ✓ チェック!

- ・使用可能なフラッシュモードについては、64ページ をご参照ください。
- ・M感度設定はAUTOのみとなります。



# //・バブレ軽減

シャッタースピードを速くすることで手ブレだけでな く、被写体ブレも軽減できるモードです。



モードダイヤルを "鳰" に合わせます。

# ✓ チェック!

- ・使用可能なフラッシュモードについては、64ページ をご参照ください。



# **◆ ♪** ナチュラルフォト

暗い場面でも、日で見たままの自然な雰囲気を残して、 美しく撮影できます。

室内での撮影やフラッシュを使用できない場所での撮影 にも適しています。

自動的に高感度になり、暗い場所でも手ブレ、被写体ブ レの軽減に効果があります。



干ードダイヤルを " ● " に合わせます。

## ✔ チェック!

- フラッシュは使用できません。
- ・ M感度設定はAUTOのみとなります。

# ●/4高感度2枚撮り

フラッシュ非発光/発光で連続撮影します。発光時は被 写体を明るく、非発光時は見た日の雰囲気を残して撮影 されます。

タイプの違う写真が一度に撮影できる便利なモードで す。

① フラッシュポップアップボタンを押して、フラッ シュをポップアップします。



② 干ードダイヤルを "Φ¼" に合わせます。

シャッターボタンを押すと、フラッシュ非発光、フラッ シュ発光の順に撮影されます。

必ず2枚撮影します。撮影が終わるまで、カメラを動か さないようご注意ください。



#### 一 メモ

逆光での撮影のときなどで、他の撮影モードよりも失敗 写真を防ぐことができます。

# ✓ チェック!

- ・フラッシュが強制発光します。フラッシュ撮影が禁止 されている場所では使用しないでください。
- ・MM感度設定はAUTOのみとなります。
- ・内蔵メモリー、メモリーカードに2枚分以上の空き容 量がない場合は撮影できません。
- "Φ/4" に設定すると連写設定は無効になります。



# SP1、SP2 シーンポジション

場面に応じて13種類から選べます。シーン選択は撮影 メニューで行います。



モードダイヤルを "SP1" または "SP2" に合わせ ます。



#### ● モードダイヤルのSP1とSP2ついて

本機ではシーンポジションの設定を "SP1" と "SP2" に別々に設定できます。

例えば、旅行の際に "SP1" に "♠"、"SP2" に "▲" を設定して使い分けるなど、組み合わせてさまざまな場面に対応できます。

"SP1"と "SP2"のメニュー内容は同じですが、

"SP1"で設定したシーンは"SP2"では設定できません。

### ₹ ×E

- ・初期設定は "SP1" が "●"、"SP2" が "▲" に設定されています。
- ・使用可能なフラッシュモードについては、64ページ をご参照ください。
- ・MI感度設定はAUTOのみとなります。
- "I FinePixカラー"の"卤 F-クローム"(→74ページ)は設定できません。

### ■ シーン選択をする





① "MENU/OK" ボタンを押して、撮影メニューを表示します。



②"•シーン選択"を選びます。



③ 設定の選択に移ります。



4)シーンを選びます。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

# ■ シーンポジション一覧

シーン	機能
♣ 人物	人物の撮影に適しています。肌の色がきれいに見え、ソフトな感じに仕上がります。
▲ 風景	昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景をくっきりと仕上げます。
<b>%</b> スポーツ	動いている被写体の撮影に適しています。高速シャッターでの撮影が行われます。 "❖"に設定すると自動的に <b>回</b> クイックショット(→77ページ)に設定されます。
❤ 夜景	タ景や夜景の撮影に適しています。最長4秒のスローシャッターでの撮影が行われます。
◎ 花火	打ち上げ花火の撮影に適しています。スローシャッターで花火を色鮮やかに撮影できます。露光時間については51ページをご参照ください。
▲ 夕焼け	夕焼けを赤く鮮やかに撮影できます。
<b>⑤</b> スノー	画面全体が白くなる雪景色などで、画像が暗くなるのを防ぎ、明るくくっきりと撮影できます。
≝ ビーチ	日差しの強い浜辺で、画像が暗くなるのを防ぎ、明るくくっきりと撮影できます。

#### 撮影モードを設定する(つづき)

シーン	機能
<b>綠 美術館</b>	美術館などのフラッシュ光や操作音・シャッター音を避けた方が良い場所での 撮影で使用します。フラッシュが発光禁止になり、操作音・シャッター音・AF 補助光ランプ/セルフタイマーランプはオフになります。
▼ パーティー	室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄暗い場所でも雰囲気を残した撮影ができます。
※ 花の接写	花に近づいて、大きくきれいに撮影できます。花びらの色を鮮やかに撮影します。
₪ 文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。文字がはっきりとわかるように撮影されます。
<b>≛</b> オークション	WEBオークションに掲載する写真撮影に適しています。 1 ~4回の撮影を一枚の画像として記録できます。オークションに出品する品物をいろいろな角度から撮影して掲載したいときに便利です。フレームの設定については、51ページをご参照ください。

# ✓ チェック!

- "¾"に設定すると自動的に ロクイックショット (→77ページ) に設定されます。
- ・"♥ 夜景"、"◎"は手ブレ防止のため三脚のご使用をおすすめします。
- ・ " & を設定しても、美術館などでは撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。
- ・"茶"を設定してピントが合う範囲は、広角端:約10cm~約1.0m、望遠端:約1.2m~約3.5mです。
- "回"を設定してピントが合う範囲は、広角端:約10cm~約1.0m、望遠端:約1.2m~約3.5mです。

# ■ ◎ 花火の露光時間の設定






①設定画面を表示します。



② 露光時間を設定します。

# ■ ▲オークションのフレームの設定

4種類のフレームから選ぶことができます。



撮影メニューからオークションを選びます。



② フレーム選択画面を表示します。



③ フレームを選択します。



④ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

# 🌂 チェック!


- 画像は MM で記録されます。
- ・顔キレイナビ (→27ページ) は使用できません。
- ・電池残量が「」になると、使用できません。



# Ρ プログラムオート

シャッタースピード/絞り以外の各種設定ができるオー トモードです。

比較的簡単に"A" 絞り優先オートや"S"シャッター スピード優先オートのように撮影できます(プログラム シフト)。



モードダイヤルを "P" に合わせます。

- ・ 同 測光(→75ページ)
- ™ホワイトバランス(→75ページ)
- ・
  動連写(→77ページ)
- ■フォーカス(→80ページ)
- · MB AF モード (→82ページ)
- ・

  S

  シャープネス(→84ページ) 四フラッシュ (→84ページ)
- ブラケティング(→85ページ) が設定できます。

# **✓** チェック!

使用可能なフラッシュモードについては、64ページを ご参照ください。

# ■ プログラムシフトの設定





設定画面を表示します。



② 露出値を変えずにシャッタースピード、 絞り値の組み合わせを切り換えることが できます。




③ 通常どおり撮影します。



- プログラムシフトは、フラッシュの設定がフラッシュ 発光禁止(→64ページ)のときにのみ、使用できます。
- ・プログラムシフト中は、シャッタースピード、絞り値 が黄色で表示されます。
- プログラムシフトは、次のとき自動的に解除されま
- 撮影モードを切り換えたとき
- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき
- フラッシュをポップアップしたとき






被写体の明るさがカメラで 測光できる明るさの範囲を 超えると、画面内のシャッ タースピードおよび絞り値 が「---」と表示されます。



# Α 絞り優先オート

絞り値を設定できるオートモードです。 被写体の前後をぼかす(開放)、遠くまでピントを合わ せる(絞る)撮影ができます。



モードダイヤルを "**A**"に合わせます。

- ・ 同 測光(→75ページ)
- ・ 🖸 連写(→77ページ)
- ■フォーカス(→80ページ)
- AF AF モード (→82ページ)
- ・
  ⑤シャープネス(→84ページ)
- 2 フラッシュ (→84ページ)
- ・**回** ブラケティング(→85ページ) が設定できます。

# ✓ チェック!

使用可能なフラッシュモードについては、64ページをご参照ください。

# ■ 絞り値の設定





①設定画面を表示します。



②"▲▼"を押して、絞り値を設定します。



③ 通常どおり撮影します。

# ✓ チェック!

絞り値の設定

広角端: F2.8-F8.0 1/3EVステップ 望遠端: F4.5-F8.0 1/3EVステップ



設定した絞り値で適正な明るさにならない場合は、シャタースピードが「赤色」で表示されます。そのときは絞り値を設定し直してください。ただし、フラッシュ強制 最光に設定したときは最 最大に ヤッタースピードが 1/45秒までになります。



被写体の明るさがカメラ で測光できる明るさの範 囲を超えると、シャッ タースピードが「----」と 表示されます。



# █ 絞りについて

絞り値を調節することで、ピントの合う範囲(被写界深 度) が変わります。

絞り値を大きくする(絞る)とピントの合う範囲が広く なり、絞り値を小さくする (開く) と被写体の前後をぼ かすことができます。

被写体の前後にもピントが 合って撮影されます。

主被写体 -




被写体の前後がぼやけて撮 影されます。



# S シャッタースピード優先オート

シャッタースピードを設定できるオートモードです。 動きの一瞬をとらえる(高速)、動きを表現する(低速) などの撮影ができます。



干ードダイヤルを "S"に合わせます。

- ・ 同 測光(→75ページ)
- ™ホワイトバランス(→75ページ)
- ・ ■連写(→77ページ)
- ■フォーカス(→80ページ)
- A AF モード (→82ページ)
- ・

  S

  シャープネス(→84ページ)
- ・ 団 ブラケティング(→85ページ) が設定できます。

# ✓ チェック!

使用可能なフラッシュモードについては、64ページを ご参照ください。

#### ■ シャッタースピードの設定





①設定画面を表示します。




② "▲▼"を押して、シャッタースピードを設定します。



③ 通常どおり撮影します。

# ✓ チェック!

シャッタースピードの設定 4秒~1/2000秒 1/3EVステップ





# シャッタースピードについて

シャッタースピードを調節することで、動きのある被写 体の写りかたが変わります。

シャッタースピードを速くすると動きの一瞬をとらえる ことができ、シャッタースピードを遅くすると動きの軌 跡を写すことができます。



被写体が止まったように撮 影されます。



被写体の軌跡が撮影されま ਰ



# M マニュアル

シャッタースピードや絞り値を含めた各種設定ができる 撮影モードです。

撮影機能を自由に設定することで、多彩な表現ができま す。



モードダイヤルを "M"に合わせます。

- ・ 同 測光(→75ページ)
- ™ホワイトバランス(→75ページ)
- ・ □ 連写(→77ページ)
- ・■フォーカス(→80ページ)
- AF AF モード (→82ページ)
- ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・
  <l>
  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・
  <l>
  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・
  <l>
  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  </l>
- ・ 図 フラッシュ (→84ページ)
- ブラケティング(→85ページ) が設定できます。

# ✓ チェック!

使用可能なフラッシュモードについては、64ページを ご参照ください。

#### ■ シャッタースピードの設定





①設定画面を表示します。



② "▲▼"を押して、シャッタースピード を設定します。



③ 通常どおり撮影します。

### ✓ チェック!

シャッタースピードの設定 4秒~1/2000秒 1/3EVステップ




- ・手ブレ防止のため、三脚の使用をおすすめします。
- 長時間露光したときは、画像に点状のノイズが発生することがあります。

# (!) 注意

1/1000秒の高速なシャッタースピードを設定して撮影すると、スミア (→156ページ) が写ることがあります。

### ■ 絞り値の設定





設定画面を表示します。



② "◀▶" を押して、絞り値を設定します。



③ 通常どおり撮影します。

#### チェック!

#### 絞り値の設定

広角端: F2.8-F8.0 1/3EVステップ 望遠端: F4.5-F8.0 1/3EVステップ



用語解説「EV」(→156ページ)。



画面の露出インジケーターを目安に露出を決定します。被写体の明るさがカメラで測光できる明るさの範囲を起えると、消ませんがカメラで連続をしまった。


# 画像の明るさを変える(上国露出補正)

被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な明るさ(露出)にならない場合に使用します。

使用可能撮影モード: P、A、S、★

# ● 画像の明るさを変える

"図"露出補正ボタンを押して露出補正の設定画面を表示します。



! 注意

P、A、S、★以外の撮影モードでは使用できません。





①設定画面を表示します。



②"◀▶"を押して露出を変更します。



③ 設定を終了します。



4 通常どおり撮影します。

### 🗸 チェック!

- ・補正した側の "-" または "+" が黄色で表示されます。
- ・露出補正の設定をしているときは "☑" が黄色で表示され、設定が完了すると、青色で表示されます。
- ・露出補正に応じて、画面でも明るさの確認ができます。



# ✓ チェック!

- 補正範囲: -2EV~+2EV (13段階: 約1/3EVステップ)
- ・用語解説「EV」 (→156ページ)

#### ₩ XE

- ・露出補正の設定は、電源をOFFにしてもモードを切り 換えても保持されます("☑"点灯)。必要のないと きは設定値を"O"にしてください。
- ・次のような状態では、露出補正は無効になります。
- AUTOまたは "魚" 赤目軽減オートでフラッシュ が発光したとき
- "**4**"強制発光または "**②4**" 赤目軽減+強制発光で 撮影シーンが暗いとき



# ▶ 露出補正の目安

逆光の人物撮影:
 +2目盛~+4目盛
 (+<sup>2</sup>/3EV~+1<sup>1</sup>/3EV)




スキー場などの明るい場面や反射の強い場合:+3目盛(+1EV)




- ・画像の大部分を空が占める場合:
  - +3目盛(+1EV)
- ・スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合:-2日盛(-2/3EV)
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合:
   -2月盛(-<sup>2</sup>/3EV)

# 近距離撮影をする(サマクロ/®スーパーマクロ)

- "♥ (◀)" ボタンを押して、マクロに設定します。
- **\*♥**(**◀**)" ボタンを押すたびにマクロの設定が変わります。





マクロ設定中は **\*♥**\* または **\*№**\* が表示されます。

### ! 注意

- ・スーパーマクロを設定しているときは、焦点距離 約 60mm (35mmフィルム換算) に固定され、ズーム はできません。
- ・スーパーマクロを設定しているときは、フラッシュ、 高感度2枚撮りは使用できません。

#### ♥ チェック!

- ・マクロ撮影でピントが合う範囲
- 広角端:約10cm~約80cm 望遠端:約1.2m~約3.5m
- ・スーパーマクロ撮影でピントが合う範囲 約1cm~約10cm
- 焦点距離:約60mm固定 (35mmフィルム換算)
- マクロ撮影でのフラッシュ撮影可能距離 約30cm~約3.0m

# 🏝 メモ

- ・マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- ・マクロ撮影は次のとき自動的に解除されます。
- モードダイヤルを "SP1(SP2)"、"**2**" に切り換え たとき
- 電源が切れたとき
- フラッシュが明るすぎる場合は、フラッシュの光量補 正を行ってください(→84ページ)。
- "M AFモード"を "i オートエリア" (→82ページ) に設定しても、中央付近でピントが合います。
- ・マクロ撮影など被写体に近づいた撮影ではAF補助光の 効果がないことがあります。

# 4フラッシュ撮影する(iフラッシュ)

夜や暗い室内で撮影をするときはフラッシュを使うことが有効です。撮影の目的に合わせて6種類のフラッシュ設定ができます。使用可能な撮影モードについては64ページを参照してください。


# ګ メモ iフラッシュとは

被写体の位置とカメラとの距離、明るさなどを瞬時に判断し、 シーンに最適なフラッシュの発光量と感度を自動調整します。 薄晴い室内などでも、人物の白とびや背景の黒つぶれを防ぎ、 目で見たままに美しく撮影することができます。 フラッシュ撮影するときは、常にブラッシュで撮影されます。

① フラッシュポップアップボタンを押して、フラッシュをポップアップします。



② フラッシュの設定を選びます。



AUTO - 4 -

**4**"(▶)"ボタンを押して、フラッシュの発光のしかたを設定します。

"**凰**顔キレイナビ **◎**補正ON"が 設定されているとき。

# Tx 🖺

フラッシュが発光するときは、シャッターボタンを半押しにすると、画面に "**国**" が表示されます。

# A4オートフラッシュ

一般的な撮影で使用します。 カメラが暗いと判断したときに自動的に発光します。

### **② 赤目軽減オートフラッシュ**

暗い場所で人物を撮影するのに適しています。ひとみが赤く写る(赤目現象)の を軽減します。



# TX 🖺

人物を暗いところでフラッシュ撮影したとき、フラッシュの光が目の中で反射することにより、目が赤く写る現象を「赤月現象」といいます。

# ◆強制発光フラッシュ、◎4 赤目軽減+強制発光フラッシュ

逆光で被写体が暗くなっている場合などに適しています。周囲の明るさに関係なくフラッシュが発光します。 "◆4" では同時に赤目も軽減できます。


#### \$4 スローシンクロ、SR 赤目軽減+スローシンクロ

夜景と人物の両方をきれいに撮影できます。必ず三脚を で使用ください。"鍋"では同時に赤目を軽減できま す。

"◆ 夜景"で最長4秒のスローシャッターになります。

# (!) 注意

明るい撮影シーンでは露出オーバーになることがあります。





フラッシュを閉めると 発光禁止になります。 フラッシュ撮影禁止の 場所などで撮影すると 場所に適しています。暗 いときは三脚の使 おすすめします。

# ■ 撮影モード別のフラッシュ設定

撮影モードにより、使用できるフラッシュ設定が変わり ます。

"凰 顔キレイナビΦ補正OFF"に設定されているとき

	AUTO	4	\$\$
AUTO	0	0	×
	0	0	×
•	×	×	×
<b>1</b> 0/\$	×	0	×
•	0	0	0
<b>*</b>	×	×	×
*	0	0	×
(*	×	×	0
0	×	×	×
*	×	0	×
~ <b>6</b> ~	0	0	×
£.	0	0	×
♪≴ OFF	×	×	×
off ▼	0	×	×
*	×	×	×
TEXT	×	0	×
*	0	0	0
P A S	0	0	0
Α	×	0	0
	×	0	×
М	×	0	×

" 望 顔キレイナビ ◆補正ON" に設定されているとき

<u> </u>	Man Dally C William CIV		TCDXXECTIC	
	AUTO	<b>©</b> \$	STO.	
AUTO	0	0	×	
***	0	0	×	
•	×	×	×	
<b>1</b> /4	×	0	×	
•	0	0	0	
(*	×	×	0	
0	×	×	×	
*	×	0	×	
*6	0	0	×	
Ľ£.	0	0	×	
♪\$ OFF	×	×	×	
Y	0	×	×	
Р	0	0	0	
Α	×	0	0	
S	×	0	×	
М	×	0	×	

# ✓ チェック!

■ フラッシュ撮影可能距離 ("IM": AUTO時) 広角端: 約50cm~約8.8m 望遠端: 約50cm~約5.6m これよりも遠くなるとフラッシュを使用しても暗くなってしまいます。

# ! 注意 フラッシュ使用時の注意

- 1/1000秒より高速なシャッタースピードのときは、フラッシュが発光しても暗くなることがあります。
- フラッシュ充電中(インジケーターランプが橙点滅) にシャッターボタンを押すとフラッシュ発光せずに撮影されます(AUTO、®のとき)。
- ・電池の残量が少ない場合、フラッシュ充電時間が長く なることがあります。
- ・フラッシュ撮影をした場合、フラッシュを充電するために映像が消えて黒い画面になることがあります。このときインジケーターランプが橙色に点滅します。
- ・フラッシュは数回発光します(予備発光、本発光)。 撮影が完了するまでカメラを動かさないでください。

# ○セルフタイマーを使って撮影する


撮影者を含めた集合写真などを撮影するときに使用します。


使用可能撮影モード:すべての撮影モード

# セルフタイマーを設定する

"o" (▼)" ボタンを押してセルフタイマーを設定します。

押すたびに設定が切り換わります。





設定されたセルフタイマー が表示されます。

(3): 10秒後撮影(2): 2秒後撮影

# セルフタイマーで撮影する

半押しで被写体にピントを合わせて、全押しします。





シャッターボタンを半押しして、被写体にピントを合わ せます。


半押しからそのまま押し込むとセルフタイマーが開始されます。

# 2 設定した時間で撮影されます。

セルフタイマーランプが点灯から点滅に変わり、撮影されます(2秒後撮影は点滅のみ)。







撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン(秒 読み)表示されます。



### ■ 2秒後撮影について

三脚などでカメラを固定している場合でも、シャッター 操作でカメラが動いてしまうことがあります。 そのような場合に2秒後撮影が有効です。

# きょう メモ

- ・開始したセルフタイマー撮影は "DISP/BACK" ボタンで中止できます。
- ・セルフタイマーは次のとき自動的に解除されます。
- 撮影が完了したとき
- モードダイヤルを切り換えたとき
- 再生モードに切り換えたとき
- 電源が切れたとき
- レンズの前に立ってシャッターボタンを押すと、ピンボケになったり、適正な明るさにならないことがあります。

# 顔キレイナビを使用して、セルフタイマー撮影をする

使用可能撮影モード: AUTO、(編)、の4、SP1/SP2(争、(き、当、等、)が、辞、字) P、A、S、M

#### ②"顔キレイナビ(顔検出機能) ...

顔キレイナビを使用してセルフタイマー撮影すると、ビント合わせをしなくても、撮影する人物の顔を検出し、顔にピントを合わせて撮影することができます。 自分撮りのときなどに便利です(セルフボートレート)。

# ※液晶モニターを明るくする


うす暗い場所や屋外の明るい場所などで液晶モニターを確認しにくいときに、一時的に明るくできます。




# 液晶モニターを明るくする

"※(▲) ボタン"を押すと液晶モニターが明るくなります。

もう一度押すと解除されます。






明るさアップ中は、画面 上で"箒"が点滅しま す。

# きょう メモ

- ・この機能は撮影ごとに自動的に解除されます。
- ・本機能使用時は画面にノイズが増えますが、撮影画像には影響ありません。
- この機能は構図の確認専用で、撮影される画像の明る さは変わりません。
- ・暗闇では明るさアップを行っても、被写体の確認はできません。
- ・被写体によっては、色が正確に表示されない場合があります。

# F-モードメニュー(撮影)/撮影メニューを使う

画質調節やピント合わせの方法などを設定でき、撮影の幅が広がります。







① "**F**" ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



②変更する項目を選びます。



③ 設定の変更に移ります。



④ 設定を変更します。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



# 撮影メニューの設定方法





MENU/OK"ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



②変更する項目を選びます。



③ 設定の変更に移ります。



4 設定を変更します。



(5) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



69

# **F**-モードメニュー(撮影)/撮影メニューを使う(つづき)

# ■ F-モードメニュー一覧

メニュー	機能	設定	工場出荷時
<b>M</b> 感度 (→72ページ)	光に対する感度を変更できます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場面でも撮影できます。	AUTO/AUTO (1600) /AUTO (800) /AUTO (400) /6400/ 3200/1600/800/ 400/200/100/64	AUTO (800)
<ul><li>€ピクセル</li><li>(→73ページ)</li></ul>	記録される画像の大きさを変更できます。大きいほど画質が良く、 小さいほど多くの枚数を撮影できます。	8M F/8M N/3:2/4M/ 2M/03M	вм N
FinePixカラー (→74ページ)	色調を変更できます。 鮮やかな色や黒白に撮影できます。	STD/ <b>GF/BF</b>	STD

# ■ 撮影メニュー一覧

メニュー	機能	設定	工場出荷時
<ul><li>●シーン選択</li><li>(→48ページ)</li></ul>	モードダイヤルが "SP1" または "SP2" のときに設定できます。 撮影場面に応じたシーン設定ができます。	●/▲/%/佐/◎/盏/ ●/紅/蒜/〒/※/ Ⅲ/소	SP1: ♣ SP2: ▲
<b>回</b> 測光 (→75ページ)	モードダイヤルが "P、A、S、M" のときに設定できます。 カメラが被写体の明るさを判断する方法を変更できます。	[0]/[•]/[]	[@]
<b>™</b> ホワイトバランス (→75ページ)	モードダイヤルが "P、A、S、M、▲" のときに設定できます。 撮影時の光源によって色合いが変わるのを、適正な色にできます。	AUTO/□/☀/卷/端/ 光/端/泰	AUTO
<b>ロ</b> クイックショット (→77ページ)	*▲* では設定できません。*\* に設定すると自動的に <b>回</b> クイックショットが設定されます。 ピント合わせのスピードを速くできます。	ON/OFF	OFF

# ■ 撮影メニュー一覧

メニュー	機能	設定	工場出荷時
<ul><li>連写</li><li>(→77ページ)</li></ul>	<b>*の4、≜</b> * を除く撮影モードで設定できます。 連続撮影ができます。	OFF/ <b>희/림/밀/</b> /교/	OFF
■フォーカス (→80ページ)	モードダイヤルが "P、A、S、M" のときに設定できます。 ピントの合わせかたを変更できます。	0/+/	+
<b>AF</b> AFモード (→82ページ)	モードダイヤルが "P、A、S、M" のときに設定できます。ピントの合わせるエリアを変更できます。	B/+/0	Ð
Sシャープネス (→84ページ)	モードダイヤルが "P、A、S、M" のときに設定できます。 輪郭をソフトにしたいときや、強調したいときに使用します。また、撮影画質を調節するときに使用します。	ハード/スタンダード/ ソフト	スタンダード
<ul><li>プラッシュ (光量補正)</li><li>(→84ページ)</li></ul>	モードダイヤルが "P、A、S、M" のときに設定できます。 撮影目的や撮影条件に合わせて、フラッシュの発光量を調節する ときに使用します。	-2/3EV~+2/3EV( 約1/3EVステップ)	0
<ul><li>ゴラケティング</li><li>(→85ページ)</li></ul>	モードダイヤルが "P、A、S、M" のときに設定できます。同じ画像を明るさ(露出)を変えて撮影できます。	±1/3EV/±2/3EV/ ±1EV	±1/3EV

# F-モードメニュー(撮影)



# 感度を変更する(囮感度)

光に対する感度を変更することができます。 ISO感度の設定値が大きいほど高感度になり、暗い場所 での撮影が可能になります。

#### ✓ チェック!

#### ■ ISO感度の設定値

AUTO, AUTO (1600), AUTO (800), AUTO (400), 6400, 3200, 1600, 800, 400, 200, 100, 64

AUTO、AUTO (1600)、AUTO (800)、AUTO (400) は被写体の明るさに応じて、感度が自動的に設定されます。



AUTO以外のときは設定 値が表示されます。

■AUTO (1600)、AUTO (800)、AUTO (400) について

撮影モードが、"P"のときに設定できます。AUTOと同じく、感度が自動的に設定されますが、最高感度が制限されます。シーンに応じて使い分けてください。

### ₹ ×E

- ・撮影モードが "P、A、S、M" のとき、ISO感度設定ができます。それ以外の撮影モードはAUTOのみです。
- ・撮影モードが"P、A、S、M"のとき、ISO感度設定でAUTOは選択できません。
- \* 「図感度」を6400または3200に設定すると、
   \* ピクセル」は図以下に制限されます。自動で制限された \* ピクセル」は画面に黄色で表示されます。 「図感度」を6400または3200以外に変更すると制限は解除されます。

# ! 注意

- ・高感度になるほど、画像に粒子状のノイズが増えます。状況に応じて感度設定を使い分けてください。
- "図感度"を3200または6400に設定すると、
   "図感度"を1600以下で撮影した画像よりも解像感が劣ります。

## 記録される画像の大きさを変える (【到ピクセル)

記録される画像の大きさを変更できます。
画質重視か枚数重視か目的に応じて使い分けましょう。

#### ■ ピクセル設定と用途例

ピクセル	用途例
MF (3264×2448) MN (3264×2448)	A3、六切、四切、A4サイズ程度でプリントする場合。
32 (3264×2176)	画質を優先する場合は"MF" を選んでください。
4M (2304×1728)	DSCW、2L、HV、A5サイズ 程度でプリントする場合。
<b>2M</b> (1600×1200)	DSC、L、ハガキ、A6サイズ 程度でプリントする場合。
(640×480)	電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。

#### ■ プリントサイズ早見表

АЗ	297mm×420mm		DSCW	127mm×169mm
四切	254mm×305mm		A6	105mm×148mm
A4	210mm×297mm		ハガキ	102mm×152mm
六切	203mm×254mm		HV	89mm×158mm
A5	148mm×210mm		L	89mm×127mm
2L	127mm×178mm		DSC	89mm×119mm



#### ▶ 写せる範囲とピクセルについて

诵常





"■22"は、他の記録画素数が画像比率4:3で記録されるのに対して、3:2の比率(フィルム・ポストカードと同じ比率)で撮影されます。

3:2

#### ₹ ×E

- ピクセルが大きいほど画質が良くなり、小さいほど1 枚のメモリーカードにより多くの枚数を記録すること ができます。
- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・ピクセルを変更すると撮影可能枚数(→155ページ) が変わります。設定の右側の数字が撮影可能枚数です。
- ・撮影モードが"▲"(→50ページ)のときは、**圏**に 固定されます。
- "【3 ピクセル"を図または22に設定すると、"図感度"は1600以下に制限されます。自動で制限された"図感度"は画面に黄色で表示されます。 『3 ピクセル"を図または22以外に変更すると制限は解除されます。



#### 色調を変更する (「TFinePixカラー)

色調を変更できます。 色鮮やかに撮影したり、黒白で撮影できます。

#### ✓ チェック!

#### ■ FinePixカラーの設定

<b>F</b> -スタンダード	コントラスト、色味を標準に設定 します。通常はこの設定でお使い ください。
<b>Gr F</b> -∕2□−∆	コントラスト、色が強めに撮影されます。花などがより鮮やかに撮影され、効果を発揮します。
<b>Br /</b> -B&W	撮影した画像を黒白にするときに 設定します。

設定が "**ĠF** F-クローム"、"**ĠF** F-B&W" のときは画 面にアイコンが表示されます。

#### (!) 注意

撮影モードが "SP1" または "SP2" のとき "**⊝**F F-ク ローム"は表示されません。



- サメモ
- ・FinePixカラーは、電源をOFFにしてもモードを切り 換えても保持されます。
- ・ "**卤₽ F**-クローム"は被写体によっては効果がわかり にくい場合や、シーンによって効果が異なる場合があ ります。また、画面では差がわからない場合もありま す。

## ● 明るさの測定方法を変える (向)測光)

使用可能撮影モード:P、A、S、M (顔キレイナビがONのときは選べません。)

撮影条件によって使用している測光方法では適正な明る さ (露出) にならないときに使用します。



[**○]**マルチ(分割測光): 自動で場面を判別し露出が最 適になるよう測光します。

**[●]**スポット: 画面中央部の露出が最適になるように測光します。

[ ]アベレージ 場面全体を平均して測光しま す。



#### 測光モードを効果的に使うために

・マルチ

シーン自動認識により被写体を分析し、幅広い条件で適正な露出が得られます。

・スポット

逆光時など被写体と背景の明るさが大きく異なる条件 で、被写体に正しく露出を合わせます。

・アベレージ

# ● 色合いを調節する(Ⅲ)ホワイトバランス)

使用可能撮影モード: P、A、S、M、≤

太陽光や照明など撮影時の光源によって白色の色合いが変わるのを、見た目に近い白色に調節することができます。



AUTO : カメラが自動的にホワイトバランスを設

定します。

🖵 カスタム : 白紙などを使って、撮影状況に対して最

適なホワイトバランスを設定します。 : 晴天の屋外での撮影用です。

\*晴れ : 晴天の屋外での撮影用です。 を日陰 : 曇天や日陰などでの撮影用です。 労蛍光灯1 : 昼光色蛍光灯の下での撮影用です。 労蛍光灯2 : 昼白色蛍光灯の下での撮影用です。 労蛍光灯3 : 白色蛍光灯の下での撮影用です。 全電球 : 電球、白熱灯の下での撮影用です。

#### □カスタムホワイトバランスを設定する

- ①メニューで "具カスタム" を選びます (→69ページ)。
- ② 白い紙などを画面いっぱいに表示してシャッターボ タンを押し、白の基準を設定します。








前回設定したホワイトパランスを使用するには、シャッターボタンは押さずに"MENU/OK"ボタンを押してください。

③ "GOOD!" と表示されたら、"MENU/OK" ボタン を押して決定します。







[OVER] が表示された場合は"- (マイナス)"側に、[UNDER] が表示された場合は"+"側に露出補正してください (→60ページ)。



#### カスタムホワイトバランスの使用例

白い紙の代わりに色のついたものを使用すると、それを 白の基準にするので、色味を意図的に変更することがで きます。

#### 一 メモ

- ホワイトバランスがAUTO時は、人物の顔アップや特殊な光源下では、正しい色味にならない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスに設定してください。
- フラッシュ発光時のホワイトバランス(カスタムホワイトバランスを除く)はフラッシュ用の設定になります。

光源の雰囲気を残したい場合は、フラッシュを発光禁止(→64ページ)に設定してください。

- ・設定したカスタムホワイトバランスは、再設定するまで保持されます(電池を取り出しても保持されます)。
- 撮影環境(光源など)によって多少色味が変わる場合があります。
- ・撮影後、再生して画像の色味(ホワイトバランス)を確認することをおすすめします。
- ・用語解説「ホワイトバランス」(→157ページ)。
- ・撮影モードが ▲ オークションのときは、カスタムホワイトバランスは使用できません。



#### )ピント合わせを早くする (同) イックショット)

使用可能撮影モード: "¾、★"以外

シャッターボタンを半押しにしたときのピント合わせの 時間が短くなり、すばやく撮影できます。シャッター チャンスを逃したくないときなどに有効です。



#### (!) 注意

"**聞**セットアップ"メニューの"**國**EVF/LCD表示"の フレームレート設定は "60fps" に固定されます(フ レームレート→157ページ)。

#### J XE

- クイックショットが "OFF" 時のピントの合う範囲 広角端:約70cm~無限大 (∞) 望遠端:約1.5m~無限大 (∞)
- ・クイックショットが "ON" 時のピントの合う範囲 広角端:約1m~無限大(∞)
- 望遠端:約1.5m~無限大 (∞)
- クイックショットをONにして撮影すると、電池の消 耗が早くなります。
- 撮影モードが "¾" のときは自動的に設定されます。

### 連続撮影する ( 💁 連写)

動いている被写体などを続けて撮影するのに適していま



□ : 超高速連写 ♠: 高速連写

:エンドレス連写 **乳**:ブラケティング

💁 : 連写



#### 連写へ素早く切り換える

撮影時に "F" ボタンを2秒長押しすると、「超高速連 写 に切り換わります。



2秒長押し



#### 注意 (超高速連写時)

"M セットアップ"メニューの" M EVF/LCD表示"の フレームレート設定は"30fps"に固定されます(フ レームレート→157ページ)。

#### (!) 連写時の注意

- シャッターボタンを押し続けている間撮影されます。 ただし、オートブラケティングを設定しているとき は、一度シャッターを切ると自動的に3コマ撮影されます。
- 内蔵メモリー、メモリーカードの容量が不足すると、 記録可能な枚数分まで記録されます。ただし、オート ブラケティングは、内蔵メモリーやメモリーカードに 3コマ分の空き容量がないときは撮影できません。
- ・ピントは1コマ目を撮影したときに決定され、途中で 変えられません(エンドレス連写を除く)。
- ・露出は1コマ目を撮影したときに決定されますが、エンドレス連写ではシーンに応じて自動的に変わります。
- シャッタースピードにより連写速度は変わります。
- フラッシュは発光禁止になり使用できません。ただし、通常の撮影に設定し直すと、連写に設定する前に使用していたフラッシュに再設定されます。
- ・連写、オートブラケティングでは、撮影後、必ず撮影 結果が表示されます(ただし、エンドレス連写は撮影 結果が表示されずに、自動的に記録されます)。
- ・エンドレス連写では、セルフタイマーと併用すると1 コマしか撮影されません。
- \* 4 高感度2枚撮り、▲オークション"では連写は設定できません。
- 連写、オートブラケティングで撮影したファイルは記録時間が長くなることがあります。

#### **Q**連写

#### 使用可能撮影モード:Φ/4、▲以外の撮影モード



シャッターボタンを押している間、最短約0.65秒間隔で最大3コマ連写できます。

#### **も**ブラケティング

#### 使用可能撮影モード: P、A、S、M



自動的に設定値きざみで A 適正、B オーバー、 © アンダーの露出で3コマ 連続して撮影されます。設定 値(露出幅)は撮影メニューの ■ブラケティングで変更で きます。

#### ✔ チェック!

オートブラケティング設定値(3種類) ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV

#### ! 注意

- ・アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範 囲を超えるときは、設定値きざみで撮影されません。
- ・P、A、S、M以外の撮影モードでは使用できません。



#### ◇ メモ 設定値(露出幅)の変更




"MENU/OK"ボタンを押 して撮影メニューを表示 し、"国ブラケティング" (→85ページ)の項目で設 定を変更します。

#### ■エンドレス連写

#### 使用可能撮影モード: ◎/4、 ◆以外の撮影モード

シャッターボタンを押し続けている間、最短約1.9秒間 隔で内蔵メモリーまたはメモリーカードの空き容量分撮 影します。



#### 一 メモ

アシストウインドウ撮影 (→34ページ) と併用できま す。

#### ▲連写 (高速連写) (秒7コマ)

使用可能撮影モード: ◎/4、 ▲以外の撮影モード

シャッターボタンを押し続けている間、最大15コマ撮影できます。高速で連写するときに適しています。



"【■ピクセル" (→73ページ) は MM 以下に制限されます。制限された "(■ピクセル" は画面に黄色で表示されます。 「A」連写 MM" 以外に設定すると制限は解除さ

れます。

#### △ 連写 (超高速連写) (秒15コマ)

使用可能撮影モード:◎/4、▲以外の撮影モード

シャッターボタンを押し続けている間、最大15コマ撮影できます。速度を優先して連写するときに適しています。



## ・"戶連写図"(超高速連写)では、画像の明るい輝点部

- ・ A型連与 (超高速連与) では、画像の明るい神点部 に白っぽいスジが入る場合があります。その場合は、 "A型連写 (高速連写) で撮影してください。
- "■ピクセル" (→73ページ) は四以下に制限されます。制限された "■ピクセル" は画面に黄色で表示されます。撮影モードを "高連写図" 以外に設定すると制限は解除されます。

### ピント合わせの方法を変える (面フォーカス)

使用可能撮影モード:P、A、S、M (顔キレイナビがONのときは選べません。)

被写体に応じてピント合わせの方法を変更できます。



- 回: コンティニュアスAF (干): シングルAF
- H: MF

#### □コンティニュアスAF

動いている被写体の撮影に適しています。AFフレーム内の動いている被写体にピントを合わせ続けます。



#### ! 注意

- "回コンティニュアスAF"時はシャッターボタンを押さなくても常にピントを合わせ続けるため、電池の消耗が大きくなります。電池残量にご注意ください。
- "□コンティニュアスAF" 時は "M AFモード" が "回センター固定" に固定されます。

#### ±シングルAF

スナップや風景など動きのない被写体の撮影に適しています。



#### $\square MF$

ピントを手動で合わせたいときに使用します。任意にピントを設定したり、意図的にピントをずらしたいときに使用します。





① "屋" ボタンを押しながらズームレバーを操作します。ピントが合うと ② ターゲットが黄色表示に変わります。



② 通常どおり撮影します。



#### ピント合わせのエリアを変える (AFAFT-F)

使用可能撮影モード: P、A、S、M (顔キレイナビがONのときは選べません。)

被写体に応じてピント合わせのエリアを変更できます。



- 回:センター固定
- 田: オートエリア
- \_\_\_ 回: エリア選択


#### 回センター固定

画面中央でピントを合わせます。 AF/AEロック撮影 (→31ページ) を併用するとより効 果的です。



#### ⊞オートエリア

シャッターボタンを半押しすると、画面中央付近のコン トラストが高い被写体を自動認識し、ピントを合わせた 位置にAFフレームが表示されます。



#### (!) 注意

マクロ撮影時は中央付近でピントが合います。




#### サメモ

ピントを合わせたい位置にAFフレームが表示されない 場合は、AFモードを"回 センター固定"にしてAF/AE ロック機能 (→31ページ) をお使いください。

#### ◎エリア選択

画面内でピントを合わせる位置を変えることができます。三脚に固定して構図を決めてから、ピントを合わせる位置を変えるときなどに使用します。





① "钮" (ターゲットポイント)を"▲▼◀▶" でピントを合わせたい位置に移動します。





② ターゲットポイントを移動した位置にAF フレームが表示されます。



③ 通常どおり撮影します。



- ・AFフレームを再度移動するときは、手順①からやり 直してください。
- AFフレームの位置にかかわらず、露出合わせは常に画面中央付近で行われます。被写体に露出を合わせると は、AF/AEロック(→31ページ)の使用をおすすめします。



#### 画像の輪郭を強調/柔らかくする (日)シャープネス)

#### 使用可能撮影モード: P、A、S、M

輪郭をソフトにしたいときや、強調したいときに使用し ます。また、撮影画質を調節するときに使用します。



八一ド(HARD):

輪郭を強調します。建物、 文字などを鮮明にしたい撮 影に最適です。

スタンダード(STD): 通常の撮影に最適なシャー プネス処理をします。

ソフト(SOFT): 輪郭をソフトにします。人 物などソフトにしたい撮影 に最適です。



### フラッシュの発光量を変える (日 フラッシュ (光量補正))

使用可能撮影モード: P、A、S、M

撮影目的や撮影条件に合わせてフラッシュの発光量のみ を変えることができます。



#### ✓ チェック!

- 補下節囲
  - -2/3FV~+2/3FV(5段階:約1/3FVステップ)
- 用語解説「EVI(→156ページ)

#### (!) 注意

- ・被写体条件および撮影距離などによっては、光量補正 の効果が得られない場合があります。
- ・1/1000秒より高速なシャッタースピードを設定した ときは、暗く撮影されることがあります。



#### 同じ画像を露出を変えて撮影する ( 3 ブラケティング)

使用可能撮影モード:P、A、S、M

同じ画像を露出を変えて撮影したいときに使用します。 自動的に設定値きざみで適正、オーバー、アンダーの露 出で3コマ連続して撮影します。




#### ✓ チェック!

- ・設定値:3種類(±1/3EV、±2/3EV、±1EV)
- ・用語解説「EV」(→156ページ)

#### ! 注意

- アンダーまたはオーバーの露出がカメラの露出制御範囲を超えるときは、設定値きざみで撮影されません。
- フラッシュは使用できません。
- ・必ず3コマの画像が撮影されます。ただし、メモリー カードや内蔵メモリーに3コマ分の空き容量がない場合は撮影できません。






"国ブラケティング"の露出値を設定後、"国連写"から"モブラケティング"を選びます。

## 再生インフォメーション機能を使用する

1コマ再生時に、撮影時の情報を確認することができます。

"**図**"露出補正ボタンを押すと情報が表示されて確認できます。もう一度押すと表示が消えます。





#### ! 注意

・高輝度警告




露出オーバーして、白ト ビした箇所を黒く点滅さ せて表示します。



#### レストグラム表示について

ヒストグラムとは明るさの分布をグラフ(横軸:明るさ /縦軸:ピクセルの数)に表したものです。



- ① 適正露出の場合:全体的にピクセルの数が多く、山なりに分布します。
- 2
- ② 露出オーバーの場合: ハイライトのピクセル の数が多く、右に偏り ます。



③ 露出アンダーの場合: シャドーのピクセルの数 が多く、左に偏ります。

(!) 注意

被写体によってグラフ形状は異なります。

# *F-*モードメニュー(再生)/再生メニューを使う

撮影した画像を再生するときの機能です。



#### **F-モードメニュー(再生)の設定** 方法

カメラを再生モードにします(→35ページ)。





② "F" ボタンを押して、メニュー画面を表 示します。



変更する項目を選びます。



④設定の変更に移ります。



⑤ 設定を変更します。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定しま す。



### 再生メニューの設定方法

① カメラを再生モードにします (→35ページ)。





② "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニュー画面を表示します。



③変更する項目を選びます。



④設定の変更に移ります。




(5) 設定を変更します。



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定しま す。

## F-モードメニュー(再生)

メニューの設定方法 (→87ページ)



撮影した画像を順番に再生します。画像の切り換えかた などを設定できます。



#### ₹ ×E

- ・途中でやめる場合は"MENU/OK"ボタンを押してく ださい。
- "ノーマル"、"フェード"のときは◆▶でコマ送りできます。
- スライドショー中は自動電源OFF (→115ページ) しません。
- ・動画は自動的に再生が始まり、再生が終わると自動的 に次のコマに進みます。
- ・ "DISP/BACK" ボタンを1回押すと、画面にガイダン スが表示されます。
- ・1コマ再生中に日付を表示した場合は、スライド ショーでも日付が表示されます("マルチ"は除く)。
- ・"ノーマル 💇 "、"フェード 🕲 " のとき、顔キレイナ ビ (→27ページ) で撮影した画像は、検出した顔を 拡大しながら再生します。

# プリントする画像を指定する (1200円)

DPOF対応のお店やプリンターでプリントするときに、 画像や枚数、日付の有無を指定することができます。



日付あり設定 (ごプリントしたときに日付が印字され

ます。

日付なし設定 : プリントしたときに日付が印字され

ません。

全コマ解除 : プリント予約したすべてのコマ

(ファイル) の設定を解除します。

#### 日付あり設定、日付なし設定

プリント予約を設定します。 "日付あり設定**で**"のときは"**で**"が表示され、日付 を印字できます。





① プリント予約するコマ (ファイル) を選 びます。



- ② プリント枚数を設定します。
  - 最大99枚まで設定できます。
  - プリントしないコマはO枚に設定してく ださい。

続けて設定する場合は、①、②の操作を繰り返してく ださい。



③設定が完了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押してください。 "DISP/BACK"ボタンを押すとプリン ト予約されません。



④合計枚数が表示されますので、もう一度、 "MENU/OK" ボタンを押します。

#### ◇ メモ プリント予約を解除するには

- \*F"ボタンを押して、F-モードメニューを表示 し、▲▼で **\*** プリント予約 (DPOF)" を選び ます。
- ② "▶" ボタンを押して、設定の変更に移ります。
- ③ ▲▼で "日付あり設定 [6" か "日付なし設定" を選び、"MENU/OK"ボタンを押して予約設定 画面を表示します。
- ④ ◀▶でプリント予約を解除したいコマ(ファイ ル)を選択します。
- ⑤ ▼でプリント枚数を○枚に設定します。

続けて解除するには4、5の操作を繰り返します。 設定が終了したら必ず "MENU/OK" ボタンを押してく ださい。

・全コマ解除 (→91ページ)



他の機種でプリント予約してあるとき



他の機種でプリント予約されたコマ(ファイル)がある場合は "**四**プリント予約リセット OK?" と表示されます。

"MENU/OK"ボタンを押すと、既にブリント予約された設定はすべて消去されます。そのため、新たにプリント予約をやり直す必要があります。

- ・同一メモリーカード内で最大999コマの画像にプリント予約できます。
- ・動画はプリント予約できません。

#### ! 注意

- ・設定中に "DISP/BACK" ボタンを押すと、新規設定 がすべてキャンセルされます。既にプリント予約され ていたときは修正のみキャンセルされます。
- ・ブリンターの仕様によっては日付が入らないことがあります。
- ・本機以外で撮影した画像はプリント予約できない場合があります。

#### [型"顔キレイナビ(顔検出機能)。



顔キレイナビ(→27ページ)で撮影した画像(画面に ② が表示されます)を設定する場合、② 顔キレイナビ ボタンを押すと、検出した顔に枠が表示され、その数が ブリント枚数に設定されます。本機で検出した人数分の 枚数が簡単に用意できます。

続けて▲▼を押すと、枚数を調整できます。もう一度、 ② 顔キレイナビボタンを押すと、顔の数に再設定されます。

設定が完了したら、必ず "MENU/OK" ボタンを押します。

#### 全コマ解除


プリント予約をすべて解除できます。



**F**-モードメニューで "全コマ解除" を選び (→88 ページ)、設定画面を表示します。




"MENU/OK" ボタンを押すと、プリント 予約がすべて解除されます。



#### ■ 鼻プリント予約 (DPOF) について

DPOF (ディーポフ) とはDigital Print Order Format (デジタルプリントオーダーフォーマット) のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数、日付の有無などの指定情報をメモリーカードなどに記録するときの形式です。







#### デジカメプリントのご注文について

DPOF情報を記録したメモリーカードを、フジカラーデジカメブリントサービス(FDiサービス)取扱店にお持ちいただき、お店で「DPOF指定でブリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質ブリントサービスが受けられます。1回のDPOF指定でブリントできるサイズは1種類です。一部の店舗では、DPOF指定をお受けしていない場合がありますので、ご注文時にご確認ください。

また、DPOF指定をしなくてもフジカラーデジカメプリントサービスの取扱店でブリントしたいコマや、その枚数、日付の有無などの指定ができます(お店のプリント受付機をご利用いただくと画像を見ながら簡単にできます)。詳しくはお店にご確認ください。

- ※ 内蔵メモリーの画像にもプリント予約 (DPOF) できます。ただし、PictBridge機能 (→119ページ) を使用して、カメラとプリンターを直接つないでプリントするときにのみ利用できます。
- ※ 日付プリントをする場合には、撮影時にカメラの日時設定が正しく設定されている必要があります。撮影前にカメラの日時が正しく設定されていることをご確認ください。
- ※「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピクチャーカード (Type M) からお店プリントする場合は、Type M対応のプリント受付機をご利用ください。詳しくはお店にご確認ください。

## 再生メニュー

#### 画像を回転する(2画像回転)

縦位置で撮った画像も画面では横向きに表示されます。 画像を回転すると正しい向きで見ることができます。

#### ! 注意

プロテクトされたコマ(ファイル)は回転できません。 プロテクトを解除してから回転させてください。 $(\rightarrow 94$ ページ)。



本機で再生した場合のみ回転表示されます。 また、本機以外のカメラで撮影した静止画は回転できない場合があります。



①画像を回転するコマ(ファイル)を選びます。




② "MENU/OK" ボタンを押して再生メ ニューを表示します。



③ "❷画像回転"を選びます。




4 画像回転画面を表示します。





- ⑤ 回転させます。
  - ▼:時計回りに90°回転 ▲:反時計回りに90°回転



⑥ "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



次の再生時には自動的に回転表示されます。

回転を取り消す場合は"DISP/BACK" ボタンを押します。



## 画像を保護する ( つ プロテクト)

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプロテクトを設定して保護できます。

#### 設定/解除

選んだコマ(ファイル)をプロテクトしたり、プロテクトを解除したりします。





プロテクトされてい ない場合

プロテクトされている場合("**四**"表示)



- ① 設定/解除するコマ(ファイル)を選びます。
- ② "MENU/OK" ボタンを押すと設定/解除 されます。



プロテクトされていない場合: プロテクト設定 プロテクトされている場合: 解除

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。 終了する場合は"DISP/BACK"ボタンを押してください。

#### 全コマ設定

☆ 全コマ設定 OK?処理に時間がかかる場合があります

OK 実行 BACK やめる



"MENU/OK"ボタンを押すと、すべてのコマ(ファイル)をプロテクトします。

#### 全コマ解除





"MENU/OK" ボタンを押すと、すべての コマ(ファイル)のプロテクトを解除しま す。


#### メモ 全コマ設定、全コマ解除を中止する



撮影した画像が大量にあると、全コマ設定、全コマ解除に時間がかかる場合があります。 保作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場合は "DISP/BACK" ボタンを押してください。

#### ! 注意

フォーマット (→114ページ) をすると、プロテクトしてあるコマ (ファイル) も消去されてしまいます。



本機の内蔵メモリーに保存された画像をメモリーカード ヘコピーできます。

またメモリーカードに保存された画像をカメラの内蔵メモリーへコピーすることもできます。

#### ■ コピーの方法を決める





① "**い**カメラ**→** □カード"か "□カード→ **い**カメラ"を選びます。



② 設定の変更に移ります。



#### ● 他のメモリーカードにコピーする

画像コピー機能を使ってメモリーカードから、いったん、内蔵メモリーにコピーし、別のメモリーカードに入れ換えてコピーしてください。

#### 1コマコピーする(1コマ)





①"]コマ"を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。



③ コピーするコマ (ファイル) を選びます。



(4) "MENU/OK" ボタンを押すと、表示中 のコマ (ファイル) をコピーします。



続けてコピーするには③、④の操作を繰り返します。 コピーを終えるには "DISP/BACK" ボタンを押します。

#### すべてのコマをコピーする(全コマ)





① "全コマ"を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。



3 "MENU/OK" ボタンを押すと、すべて のコマ (ファイル) をコピーします。

#### (!) 注意

- ・"□空き容量がありません"、"№空き容量がありませ ん"と表示された場合、途中までしかコピーされませ
- ・プリント予約していた画像をコピーした場合、プリン ト予約の設定はコピーされません。

### 画像に音声を入れる (♥ボイスメモ)

撮影した画像に、最長30秒間の音声を入れることができます。

撮影時の状況などを録音すると思い出がより深いものとなるでしょう。

#### ボイスメモを付ける



① ボイスメモを付ける画像を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押して再生メニュー画面を表示します。



③ "♀ボイスメモ"を選びます。




4)録音画面を表示します。






(5) "MENU/OK" ボタンを押すと録音が開始されます。




録音中は画面に残り時間が カウントダウン(秒読み) 表示されます。

#### **™** メモ

マイクに向かって録音してください。 約20cm離れるとうまく録音できます。









⑥途中で "MENU/OK" ボタンを押すか、 30秒経過すると録音が終了します。

記録する場合: "MENU/OK" ボタンを押します。 再録音する場合: "DISP/BACK" ボタンを押します。



・すでにボイスメモがあるときは



ボイスメモ付きの画像を選 んだときは、再録音するか どうかの選択画面が表示さ れます。

- "ブロテクトされています"が表示された場合はプロテクトを解除してください(→94ページ)。
- 動画にはボイスメモを付けられません。

#### ボイスメモを再生する



 ボイスメモ付き画像ファイルを選びます (\*●\* が画面に表示されます)。




② 再生が開始されます。



画面に残り時間と進行状 況を示すバーが表示され ます。

#### ! 注意

スピーカーをふさがないでください。 音が聞き取りにくくなります。



#### ■ ボイスメモ再生操作方法

	操作	説明		
再生	A MENI	再生を開始します。 再生が終わると自動的に停止しま す。		
一時停止/ 解除		再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停止 を解除します。		
停止	MENI D	再生を停止します。 ※停止中に◀▶を押すと次の ファイルに送られます。		
早送り/ 巻戻し		再生中に操作すると早送り/巻戻しします。 ※一時停止中は操作できません。		

#### ✓ チェック!

- ・ボイスメモ録音形式 WAVE (→156ページ)、PCM記録形式
- ・音声ファイルサイズ 約480KB (30秒録音時)

#### 🔪 メモ ボイスメモファイルの再生について

本機以外で記録したボイスメモファイルは再生できない 場合があります。

#### 再生音量を調節する

ボイスメモ再生中に音量調節ができます。





① ボイスメモ再生中に "MENU/OK" ボタンを押します。 ボイスメモ再生は自動的に一時停止しま



② 音量を調節します。

す。



③ "MENU/OK" ボタンを押して設定します。

自動的にボイスメモ再生に戻ります。



#### 画像を切り抜く (国トリミング)


撮影した画像の必要な部分を切り抜くことができます。

#### ✓ チェック!

■のメニューを選択する前に、トリミングするコマ (ファイル) を選んでください。

**Wレバー**(縮小)

**Tレバー**(拡大)





①拡大、縮小します。



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



② 切り抜きたい部分に移動します。



③ "MENU/OK" ボタンを押します。





④ トリミング後の記録画素数を確認して "MENU/OK" ボタンを押します。 トリミングした画像は別ファイルで最後 のコマに追加されます。

#### ₹ ×E

- ・途中で1コマ再生に戻るには、"DISP/BACK" ボタンを押します。
- ・手順①でズーム時に拡大したサイズによって、記録画素数が変わります。最小の0.3Mになる場合は "●X 実行"の文字が黄色になります。
- ・記録画素数と用途について

4M	DSCW、2L、HV、A5サイズ程度でのプリント
2M	DSC、L、ハガキ、A6サイズ程度でのプリント
03M	電子メールへの画像添付やホームページでの 使用

- "【3 ピクセル"の設定が"整2"で記録された画像は、 通常のサイズ(4:3)でトリミングされます。
- ・プリントサイズについては73ページをご参照ください。

#### (!) 注意

本機以外のカメラで撮影した静止画はトリミングできない場合があります。

#### 「型"顔キレイナビ(顔検出機能) 、、



顔キレイナビ(→27ページ) で撮影した画像(画面に

☑ が表示されます)は、

☑ 顔キレイナビボタンを押すと、ピントを合わせた顔を拡大表示し、主被写体を簡単に切り抜くことができます。


ご希望の箇所を自由に切り 抜きたいときは、通常のト リミングの手順で調整でき ます。

## ☎動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。

#### 

モードダイヤルを"≌"に合わせます。





画面に撮影可能時間が 表示されます。

#### 🏝 メモ

スタンバイ中に"((♥))"ブレ防止ボタンを押すと、ズームの望遠側で撮影したいときなど、テブレの少ない安定した画面で撮影ができます。

#### ■ ズームについて

撮影を開始する前にズーム操作を行ってください。 撮影中はズームできません。





拡大、縮小します。


#### ♥ チェック!

- ・光学ズーム焦点距離\* 約27mm~486mm相当 最大ズーム倍率 18倍
- ピントの合う範囲 広角端:約10cm~無限遠(∞) 望遠端:約1.2m~無限遠(∞)

\*35mmフィルム換算

#### 2動画を撮影する





シャッターボタンを全押しすると、撮影が開始されます。

撮影中は画面に"●REC"と、残り時間のカウントダウン(秒読み)が表示されます。





撮影中にシャッターボタンを半押しするか、残り時間がなくなると撮影を終了します。

半押し



撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。

#### チェック! 撮影できる動画について

- 撮影形式: Motion JPEG形式 (→156ページ) モノラル音声付き
- ・動画サイズ:
- 640 (640×480ピクセル) 320 (320×240ピクセル)
- ・フレームレート (→157ページ): 30フレーム/秒(固定)

#### きょう メモ

- ・撮影前の画面表示と動画記録中の画面表示は明るさや色などが異なる場合があります。
- ・シャッターボタンを全押しして撮影を開始したあとも、露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。
- ・撮影開始後すぐに終了しても約1秒間だけ メモリー カードまたは内蔵メモリーへ記録されます。

#### ! 注意

- 動画はメモリーカード、または内蔵メモリーに記録しながら撮影するため、突然電源が切れる(電池切れ、ACパワーアダプターの接続が外れる)と正常に保存処理できません。
- 本機で撮影した動画ファイルは、本機以外では再生できない場合があります。
- "国セットアップ" メニューの "國 EVF/LCD表示" のフレームレート設定は "30fps" に固定されます( フレームレート→157ページ)。
- ・音声が同時に記録されるので、指などでマイク(→9 ページ)をふさがないようご注意ください。
- 動画撮影中に操作音が記録されることがあります。動画ファイルは1ファイル2GBまでの記録となります。

#### ■動画を撮影する(つづき)



#### 動画サイズを変更する

動画モード時に "**F**" ボタンを押して**F**-モードメ ニューを表示します。





設定の変更に移ります。



② 設定を変更します。



3 "MENU/OK" ボタンを押して決定しま す。

#### ■ 動画サイズの設定

640 (640×480ピクセル): 画質重視 320 (320×240ピクセル): 記録時間重視



#### ● メモ


- ・ピクセルは、電源をOFFにしてもモードを切り換えて も保持されます。
- ・動画撮影モードでは "MI感度"、"□ Fine Pixカラー" の設定ができません。
- ・標準撮影時間については155ページをご参照くださ W

#### (!) 注意

「DPC-M1GB」など、「M」が付いている xD-ピク チャーカードを使って撮影したとき、画像ファイルの記 録と消去を繰り返すと動画記録時間がまれに短くなるこ とがあります。

このような場合には全コマ消去またはフォーマットして からお使いください。そのとき、消去したくない重要な コマ (ファイル) はパソコンなどにコピーしてくださ L)

# ▶動画を再生する






動画ファイルを選びます。
 (\*☆"が表示されます。)



② 再生が開始されます。



画面に再生時間と進行状況 を示すバーが表示されます。

#### ■ 動画再生操作方法

	操作	説明
再生	A MENI	再生を開始します。 再生が終わると自動的に停止し ます。
一時停止/ 解除	A MEXICAL PARTIES AND	再生中に操作すると一時停止します。 一時停止中に操作すると一時停 止を解除します。
停止		再生を停止します。 停止中に◀▶を押すと次の ファイルに送られます。
早送り/ 巻戻し	(III)	再生中に操作すると早送り/巻 戻しします。
コマ送り	MENU	一時停止中に <b>◀</b> または▶を押 すたびに1コマずつ送られます。 押し続けると速く送られます。



高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや 黒い横スジが入ることがありますが故障ではありません。

#### (!) 注意

- ・本機以外で撮影したファイルは再生できない場合があ ります。
- パソコンで再生する場合、メモリーカード、内蔵メモリー内の動画ファイルをパソコンのハードディスクに保存して、そのファイルを再生してください。
- スピーカーをふさがないでください。音が聞き取りに くくなります。

#### 再生音量を調節する

動画再生中に音量調節ができます。





① 動画再生中に "MENU/OK" ボタンを押します。動画は自動的に一時停止します。



② 音量を調節します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して設定します。

自動的に動画再生に戻ります。

# カメラの設定を変える一日ロセットアップ

- セットアップメニューの操作
- **1** セットアップメニューを表示する



① "MENU/OK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



②"町セットアップ"を選びます。



③ セットアップ画面を表示します。

#### 2ページを切り換える





ページを選びます。



②項目の選択に移ります。

#### 3 設定を変更する





①変更する項目を選びます。



② 設定の変更に移ります。 一部の項目では専用の設定画面に切り換 わります。



3 設定を変更します。



(4) "MENU/OK" ボタンを押して決定します。



### セットアップメニュー一覧

	項目	設定(表示)	工場出荷時	内容	ページ
	■撮影画像表示	連続/3秒/1.5秒/ 画像拡大チェック/ OFF	1.5秒	撮影後の画像確認画面(撮影結果)の表示方法を設定できます。撮影画像と実際の色味が異なる場合がありますので、再生してご確認ください。	
a	<b>■</b> コマN0.	連番/新規	連番	コマNO.の付けかたを設定します。	
	AF補助光	ON/OFF	ON	AF補助光を使用するかどうか設定できます。	
	ごデジタルズーム	ON/OFF	OFF	ズームする際にデジタルズームを併用するか設定できます。	
	■EVF/LCD表示	30fps/60fps	30fps	画面表示をなめらかにします。	_
	❸日時設定	_		日付、時刻を修正できます。	23
	<b>→</b> 操作音量	••••)/•••/•••OFF	=	ボタンなどを操作したときの音量を設定できます。	_
	◎ シャッター音量	• <b>(•1)/•(•1/•(•/•(</b> 0FF	=	シャッターを切るときの音量を設定できます。	_
1عر	<b>1</b> 再生音量	_	7	動画再生、ボイスメモ再生時の音量設定ができます。	113
	※ モニター明るさ	_	0	画面の明るさを設定できます。	
	<b>■</b> フォーマット	_		メモリーカード、または内蔵メモリーを初期化します。すべ てのファイルが消去されます。	114

	項目	設定(表示)	工場出荷時	内容	ページ
	■言語/LANG.	日本語/ENGLISH	日本語	画面に表示する言語を設定できます。	_
	a 自動電源OFF	5分/2分/OFF	2分	何も操作していないときに、自動的に電源が切れる時間を設 定できます。	115
<b></b>	世界時計	<b>☆</b> / <b>+</b>	⇧	時差の設定ができます。	115
2عر	■配色設定		1	メニューやカーソルの色を設定できます。	_
	■充電池放電		1	ニッケル水素電池を放電します。	140
	<b>ピ</b> ビデオ出力	NTSC/PAL	NTSC	ビデオ出力をNTSCにするかPALにするかを選択します。 日本国内で使用する場合はNTSCを選択してください。	_
<b>2</b> 3	<b>ご</b> リセット	-		日時設定、世界時計、配色設定、ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時設定にリセットします。 "▶" を押すと確認画面が表示されるので、リセットするには "◀▶" で "実行"を選び、"MENU/OK" ボタンを押します。	_

### 撮影画像表示

自動的に記録されたあとに、撮影後の撮影結果の表示方 法を設定できます。

連続:自動的に記録されたあとに、撮影結果が表示されます。

次の撮影をするには、"MENU/OK" ボタンを押します。

3秒、1.5秒: 撮影結果が約3秒間、または約1.5秒間 表示され、自動的に記録されます。

画像拡大チェック:自動的に記録されたあとに、撮影結果が拡大表示され、詳細を確認できます。

OFF:撮影結果が表示されません。

### (!) 注意

- ・"3秒"、"1.5秒"のときに表示される画像は、実際に記録される画像と色味が若干異なる場合があります。
- "■ エンドレス連写" (→79ページ) に設定しているときは、撮影画像表示は使用できません。



"連続"に設定して撮影結果が表示されているときに、 "図" ボタンを押すと、白トビ(→86ページ)を確認できます。

### ■ 拡大(画像を拡大してチェックする)



ナビゲーション画面 (現在の表示位置)



① 大きさを変えます。



② 見える範囲を移動できます。



③次の撮影をするには"MENU/OK"ボタンを押します。

画像は自動的に記録されます。



- ・ピクセル設定が "■" のときは、拡大されません。
- "DISP/BACK"ボタンを押すとズームは解除されます。
- 連写設定している場合は、本機能は使用できません。
- ・撮影モードが "Φ/\$" のときは、本機能は使用できません。

### (型 "顔キレイナビ(顔検出機能) 、


顔キレイナビ(→27ページ)で撮影した画像は、**凰** 顔キレイナビボタンを押すたびに表示される顔が切り換わり、確認できます。

TレバーかWレバーを動かすと、大きさを変えられます。

▲▼◀▶で見える範囲を移動できます。

### コマNO.

コマNO.の付けかたを設定します。



\* A、Bともにフォーマットされた メモリーカード、または内蔵メモリー を使用した場合

連番: 最後に使用したメモリーカード、または内蔵メ モリーの最終ファイルNO.から続けて記録しま

す。


新規: メモリーカードごとにファイルNO.は0001か

ら記録が開始されます。

メモリーカード内の画像を消去したときは、最後に記録されたファイルNO.から続けて記録し

ます。

### ☑ チェック!




再生時、画面の右上の7ケ タの数字のうち下4ケタが ファイルNO.で上3ケタは フォルダNO.です。

### きょう メモ


- ・ "連番"はパソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。
- ・「回リセット" (→109ページ) を実行した場合、コマNO.の設定は "連番" になりますが、コマNO.自体は "0001" に戻りません。
- "連番"でメモリーカードを交換したとき、 最後に記憶したファイルNO.よりも大きいファイルNO.の画像があった場合、大きいファイルNO.に続けられます。
- 他のカメラで撮影した画像は、コマNO.表示が異なる場合があります。


### デジタルズーム

光学ズームの最大倍率から、さらに拡大して撮影できます。



### ■ ズームバー表示





### ✓ チェック!

- ・光学ズーム焦点距離\* 約27mm~約486mm相当
- デジタルズーム焦点距離\* 約486mm~約2479mm相当 最大ズーム倍率約91.8倍

\*35mmフィルム換算



光学ズームとデジタルズームを切り換えるとき、ズーム表示位置(■)が停止します。もう一度同じ方向に押すと■が動き、引き続きズームされます。

### (!) 注意

デジタルズームを使用すると被写体をより拡大して撮影できますが、画質が劣化します。撮影目的に応じて使用してください。

### 再生音量

動画再生、ボイスメモ再生時の音量を調節します。





① 音量を調節します。数字が大きくなるほど音量が大きくなり、○のときは消音になります。



② "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

### モニター明るさ

画面表示の明るさを調節します。





①明るさを調節します。+側にすると明るくなり、-側にすると暗くなります。



"MENU/OK" ボタンを押して決定します。

### フォーマット

メモリーカード、内蔵メモリーをカメラ用に初期化 (フォーマット) します。



・フォーマットする場所 - "**動**フォーマット OK?" - : 内蔵メモリー - "■フォーマット OK?"

プリフォーマット OK' : メモリーカード



① "実行" を選びます。



② "MENU/OK" ボタンを押すと、メモリーカード、または内蔵メモリーが初期 化されます。

### ! 注意

- フォーマット時に、プロテクトされているものを含むすべてのコマ(ファイル)が消去されます。 消去したくない重要なコマ(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。
- フォーマット時は、電池カバーやスロットカバーを開けないでください。カードまたは内蔵メモリーが破壊される可能性があります。

### 自動電源OFF(オートパワーオフ)

設定した時間(2分間または5分間)操作しないと自動 的に電源が切れます。電池を長持ちさせたいときに使用 します。

### ! 注意

スライドショー (→88ページ)、充電池放電 (→140ページ)、プリンターやパソコンとの接続 (→119、131ページ) 時は自動電源OFFしません。

### 🏲 メモ 再び電源を入れるには

「電源を入れる/切る (→20ページ)」をご参照ください。

### 世界時計

旅行先で時差がある場合に、時差の設定ができます。撮 影時間が設定した時間で記録されます。





"�ホーム"と"┿現地"を切り換えます。 時差を設定するときは"┿現地"にします。

▲ホーム:お住まいの地域

**→**現地:旅行先

2 時差設定に移る。





時差設定画面に移ります。

### 3 時差を設定する。





変更する項目(+か一、時、分)を選びます。



②設定を変更します。



③ 設定が終了したら、"MENU/OK" ボタンを押して決定します。

### ✓ チェック!

### 設定可能時間

-23:45~+23:45 (15分単位)




### ✓ チェック!

旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず "**企**ホーム"に設定し直して、日時を再確認してください。

# テレビに接続する

テレビに接続すると大画面で写真を見ることができます。「スライドショー(→88ページ)」を使用すると、パーティーなどで楽しめます。



### ! 注意


- ・専用A/V(音声/映像)ケーブル、ACパワーアダプターは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。
- ・ACパワーアダプターについてのご注意は別紙の「お 取り扱いにご注意ください」をご参照ください。

### ₹ ×E

- ・専用A/V (音声/映像) ケーブルをテレビに接続する とカメラの画面表示が消えます。
- ・ 動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。
- ・テレビに接続すると、"四再生音量"の設定をしても 音量は変更されません。テレビの音声/映像入力につ いては、テレビの説明書をご参照ください。
- 長時間、テレビに接続する場合はACパワーアダプター AC-5VX(別売)のご使用をおすすめします。

# ACパワーアダプター(別売)を使用する

弊社製「ACパワーアダプター AC-5VX」(別売)をご使用になることをおすすめします。 パソコンへ撮影した画像を転送するなど、電源が切れては困るときに使用します。また、電池の消耗を気に せず、撮影や再生をすることができます。



カメラの電源が切れていることを確認します。ACパ ワーアダプターの接続プラグをカメラの "DC IN 5V" 端子に奥まで差し込み、次に電源コンセントに差し込み ます。

### (!) 注意

- ・ACパワーアダプターの接続および取り外しは、必ず カメラの電源が切れているときに行ってください。 カメラの電源が入っているときに接続や取り外しを行 うと、カメラの電源が一時的に切れるため、撮影中の 画像や動画は保存されません。また、メモリーカード や内蔵メモリーの破損、およびパソコン接続時の誤動 作の原因になります。
- 弊計専用以外のACパワーアダプターをご使用になっ た場合の不具合は保証いたしかねます。
- ・ACパワーアダプターを接続しても、単3形二ッケル水 素電池の充電はできません。単3形二ッケル水素電池 の充電には別売の充電器(→138ページ)が必要で क्



### ₹ ×E

ACパワーアダプターについてのご注意は別紙の「お取 り扱いにご注意ください」をご参照ください。

# プリンターなどに接続する


# プリンターに接続してプリントする—PictBridge機能

PictBridge(ピクトブリッジ)対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリンターを直接つないでプリントできます。



### プリンターに接続する

◆ 付属のUSBケーブルでカメラとプリンターを接続します。



🏝 メモ

プリンターに接続する場合はACパワーアダプター AC-5VX (別売) のご使用をおすすめします。

2 接続したら、プリンターの電源を入れ、そのあと"区"を長押ししてカメラの電源を入れます。



電源を入れると接続確認の画面が表示されます。

**3** しばらくすると次の画面が表示されます。



コマを指定してプリントする →120ページへ プリント予約(DPOF)した画 像をプリントする →121ページへ

₹ ×E

プリンターによっては使えない機能があります。



### )コマを指定してプリントする(日付 ありプリント、日付なしプリント)





① プリントするコマ (ファイル) を選びま す。



② プリント枚数を設定します。 最大99枚まで設定できます。

続けて設定するには①、②の操作を繰り返します。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。





④ もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、指定された枚数がプ リントされます。



### ₹ ×E

合計(トータル)枚数がO枚のときに "MENU/OK" ボ タンを押すと、表示画面を1枚プリントする確認画面が 表示されます。もう一度、"MENU/OK"ボタンを押す と、プリントされます。



### ▶ メモ 日付を入れてプリントする



- ① "DISP/BACK" ボタ ンを押して設定画面を 表示します。
- ② "日付ありプリントで" を選びます。
- 3 "MENU/OK" ボタン を押して決定します。



日付プリントに対応していないプリンターに接続し た場合は、"日付ありプリントで"が選べません。



### プリント予約(DPOF)設定でプリ ントする(量予約プリント)





① "DISP/BACK" ボタンを押して、メ ニューを表示します。



② "♣予約プリント"を選びます。



③ "MENU/OK" ボタンを押して、確認画 面を表示します。

# イム 予約プリントします トークル:18枚



④もう一度 "MENU/OK" ボタンを押すと データが転送され、プリント予約したコマが連続してプリントされます。

### ✓ チェック!

**"**■予約プリント" をする場合は、あらかじめ88ページ を参照してプリント予約をしてください。

### ! 注意

プリント予約(→88ページ)で"日付あり設定**に**"にしても、日付プリントに対応していないプリンターの場合、日付が印字されません。





(BACK)中止

ブリント中に "DISP/BACK" ボタンを押すとブリント を中止できます。ブリンターによってはすぐにブリント を中止できない場合や、ブリントの途中で停止する場合 があります。

動作の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源を いったん切って、もう一度入れ直してください。



### プリンターと接続を切るには

- ① カメラの画面に "プリント中" と表示されていないことを確認します。
- ② カメラの電源を切り、USBケーブルを取り外します。



内蔵メモリーの画像にもプリント予約(DPOF)できます。

### ! 注意

- PictBridge機能は、カメラで撮影した画像以外ではプリントできない場合があります。
- ・本機では用紙サイズ設定や印字品質などプリンターの 設定はできません。
- ・カメラにACパワーアダプター AC-5VX (別売) を接続することをおすすめします。
- ・内蔵メモリー、または本機でフォーマットしたメモリーカードをご使用ください。
- 動画はプリントできません。
- ・本機以外で撮影した画像はプリントできない場合があります。

# パソコンと接続する

パソコンと接続することで、画像データを保存したり、専用ソフト"FinePixViewer"を使って閲覧や管理など様々なことができます。



### FinePixViewerの概要

FinePixViewerは、撮影画像の取り込み、ファイル、フォルダの管理、ネットプリント注文 (Windowsでインターネット接続環境のみ) 等を行うことができます。



### パソコンと接続する前に

カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続前に、必ず付属のCD-ROMを使ってすべてのソフトウェアをパソコンにインストールしてください。

インストール前にカメラをパソコンに接続すると、正常 に接続できなくなる場合があります。

### 🚄 チェック

■ CD-ROMのバージョンについて



CD-ROMのバージョンはこの部分に記載されています。 ソフトウェアのアップデート対象バージョン確認のため に使用します。または問い合わせ時に必要な情報です。

### ! 注意

- 本機はMTP/PTP対応カメラです。 MTP/PTP対応カメラとはパソコンやプリンターを自動認識し、簡単に接続できるカメラです。
- Mac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定が必要です。
- ・カメラとパソコンが通信中のときは、インジケーター ランプが緑/橙に交互点滅します。
- USB接続時は自動電源OFFしません。
- ・メモリーカードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を切ったあとに行ってください。
- ・パソコンで "コピー中" の表示が消えても、カメラと 通信中の場合があります。必ずカメラのインジケー ターランプが消灯していることを確認してください。
- ・ボイスメモの付いた画像は必ずFinePixViewerを使ってパソコンに転送してください。
- インターネットに接続する際に発生する通話料金、プロバイダ接続料金などはお客様のご負担となります。
- FinePixViewerでネットワークサーバ上に画像ファイルを保存してご利用いただく場合、スタンドアローン(単独)のパソコンのようにご利用になれないことがあります。

# Windowsにインストールする

この章では、Windowsパソコンでのインストール方法・設定を説明しています。

### インストール前にお確かめください

### ■ 動作環境と推奨環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

動作環境		推奨環境		
OS* <sup>1</sup>	Windows 98 SE Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows 2000 Professional*2 Windows XP Home Edition*2 Windows XP Professional*2 Windows Vista*2 Windows Vista*2		Windows Vista	
CPU	Pentium 200MHz以上 (Windows XP/Vistaの場合は、Pentium4/800MHz以上)	Pentium4/2GHz 相当以上	Pentium4/3GHz 相当以上	
メモリ	128MB以上 (Windows XP/Vistaの場合は512MB以上)	512MB以上	1 GB以上	
ハードディスク 空き容量	インストールに必要な容量       450MB以上         動作に必要な容量       600MB以上	2GB以上	15GB以上	
ディスプレイ	ディスプレイ 800×600ドット以上、16ビットカラー以上		1024×768ドット以上 フルカラー	
外部接続端子	本体標準のUSBポート			

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>上記のOSがプリインストールされたモデル。

### ! 注意

- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。
- Windows 95、Windows 98、Windows NTでは使用できません。
- ・自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。

フトウェアを使う 125

<sup>\*&</sup>lt;sup>2</sup>インストールするときには、コンピュータの管理者アカウント(例えば、"Administrator")でログインしてください。

### 2 CD-ROMをパソコンにセットする

① パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。 既に電源を入れて作業をしていた場合は、再起動し てください。

### (!) 注意

- ソフトウェアのインストールが完了するまで、カメラを接続しないでください。
- Windows 2000 ProfessionalまたはWindows XP/ Vistaをお使いの場合は、コンピュータの管理者アカ ウント (例えば、"Administrator") でログオンして ください。
- ② 起動中のアプリケーションを終了させてください。
- ③同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする と、インストーラーが自動的に起動します。

### Windows Vistaをお使いの方へ

同梱のCD-ROMをパソコンにセットしたときに、 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、 「SETUP.EXE」の実行をクリックしてください。 また、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示 された場合は、「許可」をクリックしてください。

### △ メモ インストーラーを手動で起動するには

①「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック して開きます。

Windows XPをお使いの場合は、「スタート」メニュー→「マイコンピュータ」(Windows Vista をお使いの場合は、「スタート」メニュー→「コンピュータ」)をクリックします。

- ②「マイコンピュータ」ウィンドウ (Windows Vistaをお使いの場合は、「コンピュータ」ウィンドウ)の「FINEPIX」のCD-ROMアイコン上で右クリックして「開く」を選択します。
- ③ CD-ROMの中の「SETUP」または 「SETUP.exe」をダブルクリックします。





### お FinePixViewerをインストールする

 ヤットアップ画面が表示されます。 「FinePixViewerのインストール」をクリックしてく ださい。





インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください | をクリックします。

② 画面の案内にしたがって、インストールを実行してく ださい。

③ 「再起動」ボタンが表示されたらボタンをクリックし てパソコンを再起動してください。



TX M

Windows Media PlayerやDirectXが最新バージョンで ない場合は、インストールされます。インストール後、 再起動してください。

- ④ 再起動後、「FinePixViewerのインストールが完了し ました」という画面が表示されます。 CD-ROMをパソコンから取り出してください。
- ⑤ 「今すぐ起動 | ボタンをクリックしてFinePixViewer が起動されることを確認してください。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、131ページの「カメラとパソコンを接続す る上に進んでください。

CD-ROMは再インストール時に必要となりますの で、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光 が当たらないところに大切に保管してください。

# Mac OS Xにインストールする

この章では、Mac OS Xでのインストール方法・設定を説明しています。

### インストール前にお確かめください

### ■ 動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 お使いのパソコン、ご使用環境が動作条件に合うか、インストールを始める前にお確かめください。

- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I				
対応機種*1	Power Mac G3* <sup>2</sup> 、PowerBook G3* <sup>2</sup> 、Power Mac G4、iMac、iBook、Power Mac G4 Cube、PowerBook G4、Power Mac G5 MacBook、MacBook Pro、Mac mini			
OS	Mac OS X* <sup>3</sup> (バージョン10.3.9~10.4.9対応 2007年6月現在* <sup>4</sup> )			
メモリ	256MB以上			
ハードディスク空き容量	インストールに必要な容量       200MB以動作に必要な容量         動作に必要な容量       400MB以			
ディスプレイ	800×600ドット以上、約32,000色以上			
インターネット接続* <sup>5</sup>	●画像ネットサービス、メール添付機能使用時インターネットに接続し、メールの送受信ができる環境 ●通信速度 56kbps以上推奨			

<sup>\*1</sup> Power PC、Intel Processor搭載機

<sup>\*2</sup>USBポートが標準装備されている機種

<sup>\*3</sup>インストールするときには、コンピュータの管理者アカウントでログインしてください。

<sup>\*&</sup>lt;sup>4</sup>対応OSについては下記のホームページをご覧ください。 http://fuiifilm.ip/

 $<sup>*^5</sup>$  画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

- Macintoshとカメラは、USBケーブルで直接、接続 してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブ を経由すると、正常に動作しない場合があります。
- ・USBコネクターは奥まで差し込んで、確実に接続して ください。正しく接続されていない場合は正常に動作 しません。
- ・増設USBインターフェースボードを使用した場合の動 作保証はいたしません。

### ② FinePixViewerをインストールする

- ① Macintoshの電源を入れて、Mac OS Xを起動しま す。他のアプリケーションは起動しないでください。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると 「FinePix | アイコンが表示されます。「FinePix | ア イコンをダブルクリックすると、「FinePix」ボ リュームが開きます。
- ③ [Installer for MacOSX] をダブルクリックすると セットアップ画面が表示されます。

(4) [FinePixViewerのインストール」をクリックしてく ださい。





インストール内容について詳しく知りたいときは、「は じめにお読みください」をクリックします。

⑤ 画面の案内にしたがって、インストールを実行して ください。

129

### Mac OS Xにインストールする(つづき)

⑥「FinePixViewerのインストールが完了しました。」 という画面が表示されます。



### (!) 注意


WebブラウザにSafariをで使用の場合、CD-ROMを取り出す際に、「ディスク "FinePix" は使用中のため取り出せませんでした。」のメッセージが表示されることがあります。

その場合は、Dock内にあるSafariのアイコンをクリックして起動し、「Safari」 - 「Safariを終了」メニューを選択して終了させてください。

### ₹ ×E

カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには

- ①「アプリケーション」フォルダから「イメージ キャプチャ (Image Capture)」を起動します。
- ②「イメージキャプチャ」メニューより「環境設定」 を選択します。



- ③「カメラを接続したときに起動する項目」から「その他」を選択します。
- ④「アプリケーション」フォルダの 「FinePixViewer」フォルダから「FPVBridge」 を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
- ⑤ イメージキャプチャを終了します。

これでインストールはすべて終了しました。

続いて、131ページの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。

CD-ROMは再インストール時に必要となりますので、パソコンから取り出したあと、湿気がなく、光が当たらないとてろに大切に保管してください。

# カメラとパソコンを接続する

### 初回接続時に行ってください

実際にカメラをパソコンと接続し、正常に動作することを確認します。

### ♥ チェック!

Windowsパソコンをお使いの方は、WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意ください。パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンの使用説明書を見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせください。


①撮影済みのメモリーカードをカメラにセットします (→16ページ)。

本機では、**xD-ピクチャーカード**、SDメモリーカードをお使いになれます。本書では、これらを「メモリーカード」と表記します。

### (!) 注意

- ・カメラ内のメモリーカードをパソコンでフォーマット しないでください。 撮影できなくなることがあります。
- ・メモリーカードは弊社デジタルカメラで撮影したもの をお使いください。

② USBケーブルで接続します。



ソフトウェアを使う 131

### (!) 接続に関する注意

- ・ACパワーアダプター AC-5VX (別売) を使った接続 をおすすめします。通信中に電源が切れると正常な データの転送ができません。またメモリーカードまた は内蔵メモリー内のファイルを破壊する可能性があり ます。
- ・通信中はUSBケーブルを取り外さないでください。通 信中に接続が切れると、メモリーカードまたは内蔵メ モリー内のファイルを破壊する可能性があります。
- ・USBケーブルは向きに気をつけて、接続端子に奥まで しっかりと差し込んでください。
- ・パソコンとカメラは、USBケーブルで直接、接続して ください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経 由すると、正常に動作しない場合があります。
- ・パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どの ポートに接続してもかまいません。



③ "▶" (再生) ボタンを約1秒間押して雷 源を入れます。

### TX M

Windowsパソコンをお使いの場合、インストールが完 了していると、ドライバの設定が自動的に行われますの で、そのままお待ちください。

### (!) データ転送中の注意

- ・カメラとパソコンを接続しているときは、以下の操作 は行わないでください。 メモリーカード、内蔵メモリーまたはメモリーカー ド、内蔵メモリー内のデータが破壊されることがあり ます。
  - USBケーブルを抜く/カメラ("POWER"(電源) スイッチ、操作ボタンなど) に触れる。

■ 以降の手順は、パソコンのOSによって違い ます。次にWindows XP/Vista、Mac OS Xの例を示します。

パソコンがカメラを自動認識するとFinePixViewer が自動的に起動し、次の画面が表示されます。 ここで画像を保存する場合は画面の指示に従って画像を保存します。保存しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

### ! 注意

メモリーカード内に大量の画像がある場合は、パソコンに画面が表示されるまで時間がかかります。また、画像 転送に時間がかかったり保存できない場合もあります。このような場合は、お手持ちのカードリーダーをで使用ください。

### Windows XP/Vistaの場合



### Mac OS Xの場合





- FinePixViewerでは保存した画像だけしか見ることができません。パソコンに画像を保存することをおすすめします。
- 「キャンセル」ボタンをクリックして保存を止めた場合は、"POWER"(電源)スイッチを押して電源を切ってからカメラを取り外してください。
- FinePixViewerとともにインストールされるExif Launcherの機能により、カメラ接続時に FinePixViewerが自動起動します。

### ② 注意 (Mac OS X)

FinePixViewerが自動起動しない場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていません。カメラを取り外してからパソコンを再起動し、再インストールしたあと、130ページの「カメラを接続したとき、FinePixViewerを自動起動させるには」を参照して再設定してください。

### カメラとパソコンを接続する(つづき)

- ! カメラを取り外すときの注意 (Mac OS X)
- ・必ずカメラ内のファイルをすべて閉じて、「カメラと パソコンが通信中でないこと」を確認してください。
- パソコンの"コピーしています"という表示が消えてすぐ、カメラを取り外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

# ソフトウェアを削除する

インストールしたソフトウェアが不要になったときのみ行ってください。

### Windows

- (1) カメラが接続中でないことを確認します。
- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③削除の手順はOSによって違います。それぞれのOS の手順に従って、下記対象ソフトウェアを削除して ください。

対象ソフトウェア (\*OSによってインストールされない場合があります。)

- FinePixViewer
- · FinePix Resource
- FinePix Studio\*
- RAW FILE CONVERTER LE\*



④実行すると取り消すことはできないので、慎重に 行ってください。

### Mac OS X

FinePixViewerを終了したあと、インストールした FinePixViewerのフォルダを「ゴミ箱」に入れ、「Finder」メニューの「ゴミ箱を空にする…」を選択してください。

# トラブルシューティング

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(→125、128ページ)。次に、ヘルプメニューより下記の内容をご参照ください。



<b>■</b> トラブルシューティング			対応OS			
分類	具体的な質問内容	Win 98	Win 2000	Win XP	Vista	Mac OS
	自動起動の設定を変更したい。	•	•	•	•	
	初回接続時に"WINDOWS"のラベルの付いたディスクを要求された。	•	•	•	•	
	カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示された。	•	•	•	•	
	パソコンがカメラを認識しない(パソコンでカメラを利用できない)。	•	•	•	•	
	FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かる。	•	•	•	•	
接続・閲覧	メディアのアクセスの際、パソコンがハングアップする。	•	•	•	•	
	USB接続したとき、Mac OSのディスクの初期化が表示された。					•
	FinePixViewerの自動起動を止めたい。					•
	パソコンが正常終了できない。	•	•	•	•	
	カメラが画像ファイルを再生できなくなった。	•	•	•	•	•
	Windows Media PlayerでAVIファイルを再生できない。	•	•	•	•	
	AVI形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合の注意。	•	•	•	•	•
インターネット	画像ネットサービスにログイン、ユーザー登録できない。	•	•	•	•	•


### ■ よくある質問

八平工	ff.ee 去点	2400
分類	質問内容	説明
. II →./- D	画像をパソコンに取り込む	「基本操作」→「画像の取り込み」をご参照ください。
「FinePixViewer	画像の保存方法	
「FinePixViewer の使い方」をご覧	画像の印刷	「基本操作」→「ネットプリント注文」、「お店プリント予約(DPOF)」、
ください		「ホームプリント」をご参照ください。
	メール送信	「基本操作」→「電子メールで画像を送信」をご参照ください。

# システムアップ機器(別売)

### (平成19年9月現在)

別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。



- \* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。
- \* 本製品はPRINT Image Matching I に対応しています。

## 別売アクセサリーの紹介

(平成19年9月現在)

### 使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

※ 最新情報は富士フイルムホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/

※ 価格はメーカー希望小売価格です。

### ● イメージメモリーカード (xD-ピクチャーカード)

以下の種類がお使いいただけます。 ${\bf xD}$ -ピクチャーカードには従来品と、「DPC-M1GB」など、「M」が付いているType Mがあります。

本機はType Mに対応していますが、使用する機器(カードリーダーなど)によって非対応の場合があります。

- · DPC-M256 (256MB) · DPC-M512 (512MB)
- · DPC-M1GB (1GB) · DPC-M2GB (2GB)

### ● ACパワーアダプター AC-5VX

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 (AC100V~240V、50/60Hz対応)



※すべてオープン価格



※4.000円 (税込み 4.200円)

 ● 単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素電池2500」(FNH HR AA 4B F) 高容量の単3形ニッケル水素電池です。
 4本パック「型名 FNH HB AA 4B F」をお買い求めください。



※1.980円(税込み2.079円)

● ニッケル水素/ニカド超急速充電器デジチャージプロ(FNW PRO 1 BX D)

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」4本を約165分で充電できます。海外でも使用可能な電圧(AC100V~240V)、周波数(50/60Hz)対応です(各国のプラグに対応した変換プラグは別途用意してください)。

※6.300円(税込み 6.615円)

● ニッケル水素/ニカド急速充電器デジチャージ I (FNW 1 BX F)

単3形ニッケル水素電池「ニッケル水素2500」4本を約280分で充電できます。海外でも使用可能な電圧 (AC100V~240V)、周波数(50/60Hz)対応です(各国のブラグに対応した変換ブラグは別途用意して ください)。

※4.500円(税込み 4.725円)

### ● PCカードアダプター DPC-AD

**xD-ピクチャーカード** あるいはスマートメディアをPC Card Standard ATA (PCMCIA2.1) に準拠した PCカード(TYPE II)として使えます。2種類のメディアのうちどちらか一方を使用できます。 \*\*SDメモリーカードではご使用になれません。



※オープン価格

### ● コンパクトフラッシュ ™カードアダプター DPC-CF

**xD-ピクチャーカード** を挿入するとコンパクトフラッシュ  $^{\text{M}}$ カード(TYPE  $^{\text{I}}$ )として使用できます。 \*\*SDメモリーカードではご使用になれません。



※オープン価格

# 充電池放電の操作

充電池放電機能は、ニッケル水素電池(充電式電池)のみでご使用ください。 アルカリ乾電池で充電池放電機能を使用すると、乾電池が使用できなくなります。 以下のようなときに充電池放電をご使用ください。

- 充電後の使用可能時間が短くなったとき
- 長期間使用しなかったとき
- 新しくニッケル水素電池を購入したとき カメラにACパワーアダプターを使用しているときは、充電池放電を行わないでください。外部から電源供給されるためカメラ内のニッケル水素電池は放電されません。



(1) "▶" (再生) ボタンを押して、電源を入れます。



②メニューを表示します。



③ "囿 セットアップ"を選びます。



4 セットアップ画面を表示します。



⑤ "▶2" を選びます。



⑥ "■ 充電池放電"を選びます。



? 確認画面を表示します。



⑧ "MENU/OK" ボタンを押します。





9 "実行"を選びます。



⑩ 放電を開始します。電池残量表示が赤点滅になり放電が終了するとカメラの電源が切れます。

! 注意

放電中に操作を中止したいときは "DISP/BACK" ボタンを押します。

# 警告表示

画面に表示される警告には、以下のものがあります。

警告表示	警告内容	処 置
<b>□</b> (赤点灯) (赤点滅)	電池の残量が減っている、またはない。	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。
ío,	シャッタースピードが遅く、手ブレを発生しやす い状態。	フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーン やモードによっては、三脚を使用してください。
「上」」 <b>『AF</b> (赤点灯)  *AFフレームの形は撮影メニューの設定によって異なります。	AF(オートフォーカス)がうまく働かない。	<ul> <li>・ 暗い場合は被写体から2m程度離れて撮影してください。</li> <li>・ AFロック撮影をしてください(→31ページ)。</li> <li>・ 近距離撮影する場合は、マクロを設定してください。</li> </ul>
絞り、シャッタースピード 表示(赤点灯)	明るすぎる、または暗すぎるために適正な明るさで撮影できない。	適正な明るさ(露出)ではありませんが、撮影できます。
フォーカスエラー レンズ制御エラー ズームエラー	カメラが誤作動または故障している。 レンズ駆動部を触っている。	<ul> <li>レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直してください。</li> <li>電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> <li>レンズ駆動部を触らないでください。レンズ位置が自動調整されます。</li> </ul>
カードがありません	画像コピー時に メモリーカードが入っていない。	メモリーカードをセットしてください。
フォーマットされて いません	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<ul> <li>メモリーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください (→114ページ)。</li> <li>メモリーカードのフォーマットは、カメラで行ってください。</li> <li>メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→114ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。</li> <li>修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> </ul>

警告表示	警告内容	如 置
カードエラー	<ul> <li>メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。</li> <li>メモリーカードのフォーマットが異常。</li> <li>カメラが故障している。</li> <li>メモリーカードが壊れている。</li> <li>非対応のメモリーカードを挿入した。</li> </ul>	<ul> <li>メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります (→114ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。</li> <li>修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> <li>弊社動作確認済みのメモリーカードを挿入してください(→16ページ)。</li> </ul>
□空き容量がありません ■空き容量がありません	内蔵メモリー、または メモリーカードに空き容量がなく、これ以上記録、またはコピーできない。	画像を消去する(→40ページ)か、空き容量のある メモリーカードを使用してください。
記録できませんでした	<ul> <li>メモリーカードと本体の接触異常または メモリーカードの異常のため記録できない。</li> <li>撮影した画像が メモリーカードの空き容量を超えて記録できない。</li> <li>メモリーカード、内蔵メモリーがフォーマット(初期化)されていない。</li> </ul>	<ul> <li>メモリーカードを入れ直すか電源のON/OFFを繰り返してください。それでも復帰できないときは、修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> <li>新しいメモリーカードを使用してください。</li> <li>メモリーカード、内蔵メモリーをカメラでフォーマットしてください(→114ページ)。</li> </ul>
プロテクトされたカードで す	SDメモリーカードの書込み禁止スイッチが "LOCK"側になっている。	SDメモリーカードの書込み禁止スイッチを元に戻し、誤記録防止のロックを外してください (→17ページ)。
メモリーがいっぱいです カードを入れてください	内蔵メモリーに空き容量がなく、これ以上記録、 またはコピーできない。	内蔵メモリー内の画像を消去するか (→40ページ)、空き容量のあるメモリーカードを使用してください。
動画記録できません	パソコンでフォーマットした メモリーカードで撮影したため、記録が間に合わなくなった。	カメラでフォーマットした メモリーカードをお使いください。
▲実行できません	▼ でオークションモード撮影した。	新しい電池または充電済みの電池と交換してください。

### 警告表示(つづき)

警告表示	警告内容	処 置
コマNO.の上限です	コマNO.が999-9999に達している。	① フォーマットした メモリーカードをカメラに セットします。 ② セットアップメニューでコマNO.を「新規」に します(→111ページ)。 ③ 撮影します(コマNO.が「100-0001」より開 ぬされます)。 ④ セットアップメニューでコマNO.を「連番」に します。
再生できません	<ul> <li>正常に記録されていないファイルを再生しようとした。</li> <li>メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れている。</li> <li>カメラが故障している。</li> <li>本機以外で記録した静止画または動画を再生しようとした。</li> </ul>	<ul> <li>再生することはできません。</li> <li>メモリーカードの接触面を、乾いた柔らかい布などでよくふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります(→114ページ)。それでも警告表示が消えない場合はメモリーカードを交換してください。</li> <li>修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li> <li>再生することはできません。</li> </ul>
枚数制限をこえています	5000枚以上の画像を日付再生しようとした。	5000枚以上の画像は日付再生できません。
プロテクトされています	<ul> <li>プロテクトされているファイルを消去しようとした。</li> <li>プロテクトされているファイルにボイスメモを付けようとした。</li> <li>プロテクトされているファイルを回転しようとした。</li> </ul>	<ul> <li>プロテクトしたファイルは消去できません。プロテクトを解除してください(→94ページ)。</li> <li>プロテクトしたファイルにボイスメモは付けられません。プロテクトを解除してください(→94ページ)。</li> <li>プロテクトしたファイルは回転できません。プロテクトを解除してください(→94ページ)。</li> </ul>
ボイス再生できません	<ul><li>ボイスメモファイルが異常。</li><li>カメラが故障している。</li></ul>	<ul><li>ボイスメモを再生することはできません。</li><li>修理サービスセンターに修理をご依頼ください。</li></ul>
■画像がありません	メモリーカード、または内蔵メモリーに画像がないときに、内蔵メモリーまたは メモリーカードへ	コピーする画像がないため、画像をコピーすることはできません。
⋒画像がありません	画像をコピーしようとした。	こにはていません。
■トリミングできません	0.3Mの画像をトリミングしようとした。	トリミングはできません。

警告表示	警告内容	処 置
トリミングできません	<ul><li>本機以外で撮影した画像をトリミングしようとした。</li><li>画像が壊れている。</li></ul>	トリミングはできません。
これ以上予約 できません	DPOFのコマ設定で1000コマ以上のプリント指定をした。	同一 メモリーカード内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。別の メモリーカードにプリント予約したい画像をコピーして、プリント予約してください。
設定できません <b>≇</b> 設定できません	プリント予約できない画像または動画にプリント 予約しようとした。	画像の形式上プリント予約できません。
回転できません <b>≇</b> 回転できません	本機以外で撮影した画像または動画を回転しよう とした。	画像の形式上回転できません。
接続できませんでした	パソコンまたはプリンターとの通信ができなかっ た。	<ul><li>USBケーブルの接続を確認してください。</li><li>プリンターの電源が入っているか確認してください。</li></ul>
ブリンターエラー	PictBridgeに関する表示。	<ul> <li>ブリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。</li> <li>ブリンターの電源をいったん切ってから、再び入れてください。</li> <li>お使いのブリンターの使用説明書をお読みください。</li> </ul>
プリンターエラー 再開しますか?	PictBridgeに関する表示。	プリンターの用紙切れやインク切れがないか確認してください。プリンターエラーを解消すると自動的にプリントが再開されます。確認後もエラーメッセージが消えない場合は"MENU/OK"ボタンを押して、プリントを再開してください。
プリントできません	PictBridgeに関する表示。	<ul> <li>お使いのプリンターの使用説明書をご覧になり、 プリンターがJFIF-JPEG、Exif-JPEG形式の画 像フォーマットに対応しているかご確認くださ い。対応していない場合はプリントできません。</li> <li>本機で撮影したデータですか? 本機で撮影した データ以外はプリントできないことがあります。</li> </ul>
プリントできない コマです	PictBridgeに関する表示。	<ul><li>動画はプリントできません。</li><li>本機で撮影したデータですか? 本機で撮影した データ以外はプリントできないことがあります。</li></ul>

# 困ったときは

故障とお考えになる前に、もう一度お調べください。処置を行っても改善されない場合は修理サービスセンターに修理をご依頼ください。

### ■ 準備中

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
電池、 電源について	電源について スイッチをスライ	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池を 使ってください。	13、15
	ド、または " <b>៤</b> " ボタンを押しても電	電池を正しい向きで入れていますか?	電池を正しい方向で入れ直してください。	14
	源が入りません。	電池カバー、またはスロットカバーはきちんと閉まっていますか?	電池カバー、またはスロットカバーをしっかり 閉めてください。	14
		ACパワーアダプターは正しく接続されていますか?	ACパワーアダプターの接続部分をよく確認して、正しく接続してください。	118
		電池とACパワーアダプターを両方とも抜いて、 長時間放置していませんか?	電池を入れて数秒待つか、またはACパワーアダプターを接続して数秒待ってから電源を入れてください。	13、20、 118
	電池の減りが早いです。	非常に寒いところでカメラを使っていませんか?	電池をポケットなどで温めておいて、撮影の直 前に取り付けてください。	13、15
		電池の端子が汚れていませんか?	電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいてく ださい。	15
		同じ電池を長期間使っていませんか?	電池の寿命の可能性があります。新品の電池と 交換してください。	13、15
		長時間放置した充電式電池を使用していませんか?または、残量がある状態で繰り返し充電していませんか?	カメラの充電池放電機能を使用し、完全に放電 してから再度充電してください。	140
	使用中に電源が切れ てしまいました。	電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	13、15
		ACパワーアダプターの接続が切れていませんか?	ACパワーアダプターをつなぎ直してください。	118

### ■ メニューなどの設定時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	✓ ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
画面表示について	メニューが英語で表 示されています。	『聞セットアップ"メニューの『◎⑦言語/ LANG."が"ENGLISH"になっていませんか?	設定を"日本語"にしてください。	107、 109

### ■ 撮影時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	<b>ン</b> ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
基本撮影について	シャッターボタンを 押しても撮影できま	撮影可能枚数が0になっていませんか?	新しい メモリーカードを入れるか、不要なコマ を消去してください。	16、40
	せん。	メモリーカード、内蔵メモリーはフォーマットされていますか?	カメラでフォーマットしてください。	107、 114
		メモリーカードの接触面(金色の部分)が汚れていませんか?	メモリーカードの接触面を乾いた柔らかい布で ふいてください。	16
		メモリーカードが壊れている可能性があります。	新しい メモリーカードを入れてください。	16
		電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	13、15
		電源が切れていませんか?	電源を入れ直してください。	20
	撮影後、映像が消え て黒い画面になりま した。	フラッシュ撮影しませんでしたか?	フラッシュを充電するために黒い画面になることがありますので、そのままお待ちください。	65
ピントについて		近距離のものを撮影しようとしていませんか?	マクロを設定してください。	62
	です。	マクロのまま、遠くのものを撮影しようとしてい ませんか?	マクロを解除してください。	62
		オートフォーカスの苦手な被写体(→32ページ) を撮影しようとしていませんか?	AF/AEロック撮影または"MF"マニュアルフォーカス撮影をしてください。	31, 81
顔キレイナビ (顔 検出機能) につい て	顔キレイナビ (顔検 出機能) が設定でき ません。	撮影モードが▲、、、◇、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	撮影モードを変更してください。	46
マクロ(近距離) について	マクロ (近距離) が 設定できません。	撮影モードが *◆、▲、冬、♥、※、  *◆、紙、▼* に設定されていませんか?	撮影モードを変更してください。	46

### 困ったときは(つづき)

### ■ 撮影時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	<b>ン</b> ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
フラッシュについ て	フラッシュが発光し ません。	フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか?	フラッシュの充電が完了してからシャッターボ タンを押してください。	65
		フラッシュが閉じている。	フラッシュをポップアップしてください。	63
		撮影モードが <sup>*</sup> ◆ 、 ▲ 、 ※ 、	撮影モードを変更してください。	46
		電池残量が少なくなっていませんか?	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換してください。	13, 15
		連写を使用していませんか?	連写をOFFにしてください。	77
		"&" スーパーマクロが設定されていませんか?	"№" スーパーマクロを解除してください。	62
	使いたいフラッシュ 設定を選べません。	撮影モードが *◆、P* 以外になっていません か?	シーンに合わせた設定になるためフラッシュ設定が制限されます。フラッシュ設定を重視するときは撮影モードを変更してください。	46、64
	フラッシュが発光し たのに撮影した画像 が暗いです。	被写体から離れすぎていませんか?	フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。	62、64
		フラッシュを指などでふさいでいませんか?	カメラを正しく構えてください。	25
撮影した画像の	画像がぼやけていま	レンズに汚れなどついていませんか?	レンズを清掃してください。	_
異常について	す。	撮影時にAFフレーム(赤点灯)、 <b>'!AF</b> ' が表示されていませんでしたか?	しっかりとピントを合わせてから撮影してください。	25、31、 142
		撮影時に <b>!o</b> が表示されていませんでしたか?	手ブレの可能性があります。しっかりとカメラ を固定してください。	26、142
	画像に点状のノイズ があります。	気温の高いところでスローシャッター(長時間露 光)撮影しませんでしたか?	CCDの特性によるもので、故障ではありません。	_
画像の記録について	撮影した画像や動画 が記録されません。	カメラの電源が入っているときにACパワーアダプターの接続および取り外しをしませんでしたか?	ACパワーアダブターの接続および取り外しはカメラの電源が切れているときに行ってください。 メモリーカードの破損、パソコン接続時誤作動 の原因になります。	118
連写について	連写に設定したの に、1コマしか撮れ ません。	エンドレス連写に設定して、セルフタイマー撮影 しませんでしたか?	エンドレス連写は、セルフタイマーと併用すると、1コマしか撮影されません。	78、79

### ■ 再生時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	<b>ン</b> ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
動画・ボイスメモ 再生について	カメラから音が出ま せん。	カメラの再生音量の設定が小さくなっていませんか?	再生音量を調節してください。	99、 106、 108、 113
		撮影/録音中にマイクを手などでふさいでいませんでしたか?	撮影/録音時はマイクをふさがないでください。	9、97、 103
		再生中にスピーカーを手などでふさいでいませんか?	再生中はスピーカーをふさがないでください。	9、98、 106
消去について	1コマ消去でコマが 消せません。	プロテクトされていませんか?	プロテクトしたカメラでプロテクトを解除して ください。	
	全コマ消去したのに 画像が残っていま す。			94
コマNO.について	コマNO.の「連番」 が機能しません。	電池や メモリーカードを交換するときに電源を 切らずに電池カバーを開けませんでしたか?	電池や メモリーカードを交換するときは、必ず電源を切ってください。電源を切らすに電池カバーを開けると、コマNO.の連番が機能しないことがあります。	20

### 困ったときは(つづき)

### ■ 接続時

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	<b>ン</b> ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
テレビとの接続に	テレビに画像、音声	カメラとテレビが正しく接続できていますか?	確認して正しく接続し直してください。	117
ついて	が出ません。	動画再生中に専用A/Vケーブルを接続しません でしたか?	動画再生をいったん停止させてから接続し直して ください。	105、 117
		テレビの入力が「テレビ」になっていませんか?	テレビの入力を「ビデオ」にしてください。	_
		" <b>団</b> セットアップ"の "   ビデオ出力" が "PAL" になっていませんか?	日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。	107、 109
		テレビの音量が小さくなっていませんか?	テレビの音量を調節してください。	_
	テレビの画像が黒白に なってしまいました。	『聞 セットアップ』の"‱ビデオ出力"が "PAL"になっていませんか?	日本国内で使用する場合は "NTSC" にしてください。	107、 109
パソコンとの接続 について	パソコンがカメラを 認識しません。	USBケーブルが正しく接続されていますか?	確認して正しく接続し直してください。	131
プリンターとの接 続について	接続したのにプリン トできません。	<ul><li>USB ケーブルが正しく接続されていますか?</li><li>プリンターの電源は入っていますか?</li></ul>	<ul><li>確認して正しく接続し直してください。</li><li>プリンターの電源を入れてください。</li></ul>	119

### ■ その他

どこがおかしい	症状・状況(相談内容)	<b>ン</b> ココをチェック	こうしてみてください	参照ページ
カメラの動作など について カメラのボタンなど を操作しても動きま せん。	一時的に誤作動を起こしている可能性がありま す。	電池、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。	13、118	
	せん。	電池の消耗が原因として考えられます。	新しい電池に交換するか、充電済みの電池と交換 してください。	13、15
	カメラが正常に作動 しなくなってしまい ました。	一時的に誤作動を起こしている可能性があります。 す。	電池、ACパワーアダプターをいったん取り外して、再び取り付け直してから操作してください。 それでも優州できないときは、修理サービスセンターに修理をご依頼ください。	13, 118, 166

# 主な仕様

システム	
型番	FinePix S8000fd
有効画素数	800万画素
撮像素子	1/2.35型CCD 原色フィルター採用
記録メディア	内蔵メモリー(約58MB) / <b>xD-ピクチャーカード</b> (16MB~2GB) / SD/SDCHメモリーカード(弊社推奨品→16ページ)
記録方式	静止画: DCF準拠 圧縮: Exif Ver.2.2 JPEG準拠/DPOF対応 動画: DCF準拠 (AVI形式 Motion JPEG) 音声: WAVE形式、モノラル
記録画素数(ピクセル)	3264×2448/3264×2176/2304×1728/1600×1200/640×480 (811/612/411/211/611)
ファイルサイズ	別表に記載 (→155ページ)
レンズ	名 称:フジノン光学式18倍ズームレンズ 焦点距離:f=4.68mm~84.24mm(35mmフィルム換算:約27mm~約486mm相当) 開放F値:F2.8~F4.5
デジタルズーム	約5.1倍 (光学18倍ズームと併用 最大約91.8倍)
絞り	F2.8~F8.0 1/3EVステップ 手動/自動切り換え
撮影可能範囲	標 準: [広角] 約70cm~∞ (クイックショット時:約1m~∞) [望遠] 約1.5m~∞ (クイックショット時:約1.5m~∞) マクロ: [広角] 約10cm~約80cm [望遠] 約1.2m~約3.5m スーパーマクロ:約1cm~約10cm 焦点距離:約60mm固定(35mmフィルム換算)
撮影感度	AUTO/AUTO(400)/AUTO(800)/AUTO(1600)、ISO 64/100/200/400/800/ 1600/3200(最大記録画素数∰)/6400(最大記録画素数∰)(標準出力感度)
測光方式	TTL256分割測光 マルチ、スポット、アベレージ

システム	
露出制御	プログラムAE(*P* モード時:プログラムシフト可能)/シャッタースピード優先AE/絞り優 先AE/マニュアル露出
シーンポジション	<ul> <li>◆ (ナチュラルフォト) / ◆ (高感度2枚撮り) / ◆ (人物) / ▲ (風景) / ◆ (スポーツ) / ◆ (夜景) / ◆ (花火) / ▲ (夕焼け) / ◆ (スノー) / ▲ (ビーチ) / 森 (美術館) / ▼ (パーティー) / 本 (花の接写) / 図 (文字の撮影) / ▲ (オークション)</li> </ul>
ブレ軽減モード	あり
手ブレ補正機構	光学式(CCDシフト方式)
顔キレイナビ (顔検出機能)	あり
露出補正	-2EV~+2EV 1/3EVステップ (P、A、S、 <b>≤</b> 時)
シャッタースピード	AUTO、(場)、(Φ)、(Φ)、(Φ)、(Φ)、(Δ)、(Δ)、(Δ)、(Δ)、(Δ)、(Δ)、(Δ) (1/2000秒* (★): 4秒~1/1000秒* (▼): 1/45秒~1/2000秒* (フラッシュ発光時のみ) (ア) (カ): 1/45秒~1/2000秒* (フラッシュ発光禁止時は4秒~1/2000秒*) (ア) (カ): 4秒~1/2000秒* *メカニカルシャッター併用
連写	連写 最短撮影間隔:約0.65秒 記録枚数:最大3コマ エンドレス連写 最短撮影間隔:約1.9秒 記録枚数:内蔵メモリーまたはメモリーカードの空 き容量分 連写【図 (高速連写) 最短撮影間隔:約0.14秒 記録枚数:最大15コマ 連写【図 (超高速連写) 最短撮影間隔:約0.07秒 記録枚数:最大15コマ
オートブラケティング	±1/3EV、±2/3EV、±1EV
フォーカス	モード:シングルAF/コンティニュアスAF/マニュアルフォーカス AF方式:TTLコントラストAF、AF補助光付き AFフレーム選択:センター固定/オートエリア/エリア選択
ホワイトバランス	シーン自動認識オート/ブリセット(晴天/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球)/カスタム

システム	
セルフタイマー	約10秒/約2秒
フラッシュ	ポップアップ方式: CCD調光によるオートフラッシュ 撮影可能距離 ( <b>図</b> ): AUTO時): 約50cm〜約8.0m (広角端) (マクロ時): 約30cm〜約3.0m
フラッシュ発光モード	赤目補正OFF時:AUTO/強制発光/禁止/スローシンクロ 赤目補正ON:赤目軽減AUTO/赤目軽減強制発光/禁止/赤目軽減スローシンクロ
ファインダー(EVF)	0.24型 約23万画素 低温ポリシリコンTFTカラー液晶ファインダー 視野率 約97%
液晶モニター	2.5型低温ポリシリコンTFTカラー液晶モニター 約23万画素(視野率 約97%)
動画	640×480ピクセル/320×240ピクセル 30フレーム/秒、音声付き(モノラル)
撮影時機能	顔キレイナビ(顔検出機能)、赤目補正機能、クイックショット、フレーミングガイド(ベストフレーミング)、アシストウインドウ、コマNO.メモリー、ヒストグラム表示
再生時機能	顔キレイナビ(顔検出機能)、マイクロサムネイル、トリミング、画像回転、スライドショー、マルチ再生、日付再生、ヒストグラム表示、高輝度警告表示、ボイスメモ
その他の機能	PictBridge対応、Exif Print対応、PRINT Image Matching II 対応、 言語設定(日本語、英語)、世界時計(時差設定)、ファインピックスフォトモード、充電池放 電機能

入出力端子	
ビデオ出力	NTSC/PAL方式(モノラル音声付き)
デジタル入出力	USB2.0 Full-Speed、PTP/MTP接続
DC入力端子	専用ACパワーアダプター AC-5VX (別売)

電源部、その他					
電源	単3形アルカリ乾電池 4本使用 単3形ニッケル水素電池 4本使用 専用ACパワーアダプター AC-5				
電池作動可能枚数の目	電池の種類	液晶モニター使用時	液晶ファインダー使用時		
安	単3形アルカリ乾電池(LR6)	約350枚	約350枚		
	単3形ニッケル水素電池HR-AA (ニッケル水素2500)	約500枚	約500枚		
	CIPA(カメラ映像機器工業会: Camera & Imaging Products Association)規格による電池寿命 測定方法(抜粋): アルカリ乾電池は付属のものを使用。こッケル水素電池は富士フイルムイメージン グ製ニッケル水素電池2500を使用。記録メディアは <b>xDビグチャーカード</b> を使用。旅扇モニター ON、温度(+23°C)、30秒ごとに1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で交互に繰り込 して端点まで移動し、2回に1回フラッシュをフル発光、10回に1回電源のFF/ONして撮影。 ・注意: アルカリ乾電池の容量やニッケル水素電池の充電容量により撮影可能枚数の変動があるため ここに示す電池作動可能枚数を保証するものではありません。低温時では電池作動可能枚数 少なくなります。				
本体外形寸法	111.3mm×78.2mm×79.3r	mm(幅×高さ×奥行き)*突起	己部含まず		
本体質量	約410g(付属電池、メモリース	カード含まず)			
撮影時質量	約505g(付属電池、メモリース	ケード含む)			
動作環境	温度0℃~+40℃ 湿度80%以	(計露しないこと)			

### ■ xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、内蔵メモリー標準撮影枚数/記録時間

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモリーカードの種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数・時間は規則正しく減少しないことがあります。

ピクセル		8M F	8M N	3:2	4M	2M	03M	動画 640	動画 320
記録画素数		3264> (約80		3264×2176 (約710万)	2304×1728 (約400万)	1600×1200 (約192万)	640×480 (約31万)	640×480	320×240
画像1枚のフ	ファイルサイズ	3.9MB	2.0MB	1.8MB	980KB	630KB	130KB	_	
内蔵メモリ-	- (約58MB)	14	29	32	57	91	448	62秒	1分39秒
	DPC-16 (16MB)	4	8	9	16	25	124	17秒	27秒
×	DPC-32 (32MB)	ω	16	18	32	51	249	34秒	55秒
×ロピクチャ-	DPC-64 (64MB)	16	32	36	64	102	499	1分10秒	1分50秒
7 7	DPC-128 (128MB)	32	64	72	128	204	999	2分20秒	3分41秒
-14-4	DPC-256/M256 (256MB)	65	130	145	257	410	1999	4分40秒	7分24秒
	DPC-512/M512 (512MB)	130	259	290	515	819	3995	9分20秒	14分47秒
7.	DPC-M1GB (1GB)	261	520	581	1031	1640	7996	18分42秒	29分36秒
	DPC-M2GB (2GB)	520	1031	1163	2063	3199	15995	36分45秒	59分13秒
~×	512MB	126	251	281	499	793	3868	9分2秒	14分19秒
メードーにまる	1GB	252	503	563	999	1589	7746	18分7秒	28分41秒
	2GB	504	1000	1127	2000	3100	15504	35分38秒	57分24秒
감찬선	4GB	996	1977	2229	3955	6131	30655	70分27秒*	113分30秒*
メード カード SDHC	8GB	1995	3959	4463	7919	12275	61375	141分3秒*	227分15秒*

<sup>\*</sup> 動画を連続して記録する場合、約2GBで自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタンを押してください。記録可能時間表示は約2GBで計算されます。

# 用語の解説

EV : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るけ

れば数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。

CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+1、半分になるとEV値は-1変化します。

Exif(イグジフ) ファイル形式 : Exif(イグジフ)は、電子情報技術産業協会(JEITA)にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。さらにフォル

ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、DCFがJEITA規格になっています。

**F**-モード (ファインピックスフォト

: 静止画撮影時の記録画像のサイズ変更(ピクセル)、感度変更(感度)、色合い変更(FinePixカラー)

および、静止画再生時のプリント枚数等(DPOF)の設定ができるモードです。

モード)

フォトモード "F" ボタンを押すことで、設定画面を呼び出し、簡単に設定できます。

JPEG (ジェイペグ)

: Joint Photographic Experts Groupの略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。

Motion JPEG (モーション ジェイペグ)

: 画像と音声の両方をひとつのファイルで扱うためのファイルフォーマット AVI (Audio Video Interleave) 形式の1種類であり、ファイル内の画像はJPEG形式で記録されています。

パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : Windows Media Player \*DirectX8.0以降必要 Macintosh: QuickTime Player \*QuickTime3.0以降

WAVE (ウェイブ)

デジタルズーム

: 音声を保存するためのWindowsにおける標準フォーマットで、拡張子は"WAV"です。 記録形式には非圧縮記録と圧縮記録があります。本機では非圧縮記録を採用しています。 パソコンでは下記のソフトで再生できます。

Windows : Windows Media Player

Macintosh: QuickTime Player \*QuickTime3.0以降

スミア

:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点があるときに、画像に白いスジが写るCCD特有の

現象。

: レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大きく見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大きく撮影するごとができますが、

撮影された画像の画質は劣化します。

不活性

: ニッケル水素電池は、長期間使用しないで保管されていたとき、電池内部に電気が流れにくい物質が増

加し休眠状態になる場合があります。このような電池の状態を不活性と呼びます。

不活性状態のニッケル水素電池は電気が流れにくいため本来の電池性能を発揮することができない場合

があります。

フレームレート : フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数(コマ数)を表す単位で、例えば1秒間に 10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/秒と記します。 参考 テレビは約30フレーム/秒です。

ホワイトバランス : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対して デジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く 撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。

メモリー効果 : ニッケル水素電池を最後まで使い切らないで充電する操作を繰り返すと、本来の電池性能が低下する場合があります。このような現象をメモリー効果と呼びます。

# 索引

## カメラ編

【アイコン(抜粋)】詳細は本文をご参照くた	<b>ごさい。</b>
	64
★ 赤目軽減オート	63
◆4 → 赤目軽減+強制発光	63
➡➡エンドレス連写	79
★→オークション	
AUTO➡オートフラッシュ	63
※ ➡ 画面(明るさアップ)	68
募→強制発光	63
<b>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</b>	77
Φ/4→高感度2枚撮り	47
▶再生モード	
A ➡ 絞り優先オート	
S➡シャッタースピード優先オート	55
亩→消去	
♣→人物(シーンポジション)	
<b>☞→</b> スノー(シーンポジション)	
🌂 ➡ スポーツ(シーンポジション)	
S\$ → スローシンクロ	
! <b>☞ →</b> 手ブレ警告	
☎ ➡ 動画撮影	
◆ナチュラルフォト	
<b>▼→</b> パーティー(シーンポジション)	-,
<b>※→</b> 花の接写(シーンポジション)	-,
● →花火(シーンポジション)	- , -
<b>≦ →</b> ビーチ(シーンポジション)	- , -
砕 →美術館(シーンポジション)	-,
▲ <b>→</b> 風景 (シーンポジション)	- ,
<b>點→</b> ブラケティング	
<b>↓→</b> フラッシュ	26, 63

♣→プリント予約	91
/♣/→ブレ軽減	46
_ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	35
((場)) → ブレ防止	29
P→プログラムオート	52
♥→マクロ撮影	62
<b>M</b> →マニュアル	57
	)48, 50
◆ → 夜景 (シーンポジション)	
🏜 ➡ 夕焼け (シーンポジション)	48, 49
• → 連写	
♣ → 連写	80
№ → 連写 4	80
☑→露出補正	60
<b>\$</b>	
[A~L]	
ACパワーアダプター	110
AFAF	
AF/AEロック	
AF/AEロック AF警告	ال 142 حم
AF補助光	22 107 109
AFモード	
DPOF <b>→</b> プリント予約	
EVF/LCD表示	
EVF (液晶ビューファインダー)	2/
F (フォトモード) ボタン	
FinePixカラー	
ISO感度 <b>→</b> 感度	
100%及 <b>→</b> %及 iフラッシュ	

MF <b>→</b> マニュアルフォーカス8	
LCD (液晶モニター)	24
[M~X]	
NTSC/PAL 107, 10	)9
PictBridge機能11	
SDHCメモリーカード16, 1	
SDメモリーカード	
SP→シーンポジション	18
USB接続11	
xD-ピクチャーカード	6
[あ]	
赤目軽減	33
赤目軽減+スローシンクロ	
赤目補正	
明るさ (画面)	
明るさ (露出補正)	
アシストウインドウ33,3	
アフターサービス (修理)	
アベレージ (測光)	
アルカリ乾電池	
インジケーターランプ	
インファーター ブング	
液晶モニター <b>→</b> LCD	
双目 C = ター → C O D 82, 8	
エリア選択 (AFモード)	
オートエリア (AFモード) 8	
オート撮影 (AUTO)24, 4	
オートパワーオフ <b>→</b> 自動電源OFF	
オートフォーカス (AF)	
オートブラケティング	
オートフラッシュ	53

音量 (シャッター音量、操作音量)
[か]
海外へお持ちになる方へ115
顔キレイナビ (顔検出機能)27
拡大➡ "ズーム"をご覧ください 33, 36, 102
カスタムホワイトバランス 76
画像回転
画像コピー95
画素数➡ "ピクセル"をご覧ください
画面 (明るさアップ)
画面 (明るさの調節)107, 114
画面 (表示の切り換え)
感度
強制発光
切り抜き <b>→</b> トリミング100
記録画素数➡ "ピクセル"をご覧ください 73, 104
クイックショット 77
言語選択21, 107, 109
光学ズーム (静止画撮影時) 33
コマNO. (コマナンバー) 107, 111
コンティニュアスAF80
(さ)
再生インフォメーション86
再生音量
再生ズーム36
再生モード
削除 <b>→</b> 消去
撮影画像表示107,110
撮影可能距離→ピントの合う範囲

### 索引(つづき)

撮影可能距離(フラッシュ)			65
撮影可能距離➡ピントの合う範囲(マクロ)			
撮影可能枚数(電池)			
撮影可能枚数 (メディア) 撮影可能枚数 (メディア)		. 1	55
撮影モード			46
サポート <b>→</b> 裏表紙に記載		. 1	72
シーン選択			
シーンポジション			48
自動電源OFF	107	, 1	15
絞り優先オート			53
シャープネス			84
シャッター音量	107	, 1	80
シャッタースピード優先オート			55
充電		. 1	38
充電池放電	107	, 1	40
修理		. 1	66
·· 消去			
焦点距離	33	. 1	02
初期化(メモリーカード、内蔵メモリー)			
<b>→</b> フォーマット	107	. 1	14
シングルAF		,	
/ · 人物(シーンポジション)			
ズーム(再生時) <b>→</b> 再生ズーム			
ズーム (静止画撮影)			
ズーム (動画撮影)			
スクラップブック			
ストラップ			
ハ   ファフ			
スノー(シーンポジション)			
スノ (ノ ノボフフョフ)			
スポープ(シーブボンフョン) スポット(測光)		Ο,	75
ヘハフェ (別儿/		••••	/ 0

スライドショー	107,	64 24 115 107 66 82 108
【た〜な】 デジカメプリント デジタルズーム 手ブレ警告 テレビ接続 電源 電池 電池 (残量警告) 動画再生 動画撮影 トリミング 内蔵メモリー	. 26,	33 142 117 20 13 14 105 102 100 19
ナチュラルフォト 日時の再設定	107,	108
日時の設定		
[(t)		
パーティー (シーンポジション)	107,	109 124 13

花火(シーンポジション)	48,	49,	51
半押し		25,	31
ビーチ(シーンポジション)		48,	49
ビープ音量➡操作音量	10	)7, 1	80
ピクセル (静止画)			73
ピクセル (動画)		1	04
ピクトブリッジ <b>→</b> PictBridge機能		1	19
美術館(シーンポジション)			
ヒストグラム			86
 日付あり設定(プリント予約)			89
日付ありプリント (PictBridge)			
日付再生			
ビデオ出力	. 10	7, 1	09
ピントを合わせる			
風景 (シーンポジション)		48.	49
フォーカス			
フォーマット	10	7, 1	14
付属品			
 ブラケティング			
フラッシュ		26.	63
フラッシュ(光量補正)			84
フラッシュ発光禁止			
プリントできる大きさ			73
プリント予約			88
フレーミングガイド表示		33.	34
ブレ軽減			
プレゼント			
ブレ防止			29
プログラムオート			52
, , プログラムシフト			
, _ , _ ,			
ァーティー ベストフレーミング <b>→</b> フレーミングガイド表記			

ボイスメモ	97
ホワイトバランス (WB)	75
マイクロサムネイル	
【ま~や】	
マクロ撮影	62
マニュアル	57
マニュアルフォーカス	
マルチ再生	
マルチ (測光)	75
メモリーカード <b>→</b> SDメモリーカード	16
メモリーカード <b>⇒ xD-ピクチャーカード</b>	16
モードダイヤル	43
文字の撮影 (シーンポジション)	3, 50
モニター明るさ107,	114
夜景 (シーンポジション)48	3, 49
夕焼け(シーンポジション)48	3, 49
[ら~わ]	
 リセット107.	109
連写 <b>2M</b>	
連写 <b>4</b> M	
レンズキャップ	
録音 <b>→</b> ボイスメモ	
露出補正	

### 索引(つづき)

# ソフトウェア編

### $A\sim Z$

CD-ROMのバージョン	124
Exif Launcher	133
Image Capture	130

### 【あ〜ん】

アンインストール	135
ご質問用紙	165
自動起動設定	130
動作環境 (Mac OS X)	128
動作環境 (Windows)	125
パソコンと接続する	124
ヘルプ	136

# Memo

# ソフトウェアのお問い合わせについて

- **1** お問い合わせの前にお確かめください。 ソフトウェアのインストール、FinePixViewerの使い方は使用説明書(本書)や FinePixViewerのヘルプから調べることができます。
- 2 富士フイルム製品Q&A・お問い合わせ (http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/index.html)、またはインター ネットメニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。 \* 「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーザー登録が必要です。
- **3** 裏表紙のお問い合わせ先にFAX、電話でお問い合わせください。 より早く正確な回答のために、165ページのご質問用紙にご記入の上、下記の情報もご用意ください。
  - カメラの機種名
  - · FinePixViewerのバージョンまたはCD-ROMのタイトル
  - ・エラーメッセージ
  - · どのようなときにトラブルが発生しますか? /トラブルが発生する直前の操作は? /カメラの状態は? /トラブルが発生する頻度は?

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※あらかじめ「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

ご 質問	田少爪

FAXでのお問い合わせは、この「ご質問用紙」をA4サイズにコピーして、質問事項および使用環境を詳しくお書きください。ボールペン、サインペンで楷書にてお書きください。

フリガナ										
お 名 前										
ご住所	Ŧ	_								
電話番号	( )	_			ファクス番号	(	)	-		
E-mail										
ご記入日		年	月	日						
カメラの機種名										
FinePixViewerのまたはCD-ROMO										
コンピュータ機種名					OSバージョン					
メモリ容量				MB	ハードディスク容量					GB
接続機器名					その他					
エラーメッセージ	゚゙など									
ご質問内容										

# アフターサービスについて

### 保証書

- 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していただき、大切に保存してください。
- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせていただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付してください。なお、お買上げ店または修理サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。

### 修理

### ■ 調子が悪い時はまずチェックを

本書の「困ったときは」をご覧ください。 使い方の問題か、故障か迷うときは、FinePixサポートセン ターへお問い合わせください。電話番号が裏表紙に記載され ています。

### ■ 故障と思われるときは

富士フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスス テーションに修理をご依頼ください。富士フイルム修理サー ビスセンター、サービステーションのご案内が裏表紙にあ ります。依頼方法は、次のページの中からお客様のご都合に よりお選びください。

### ■ 修理ご依頼に際してのご注意

- 本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていただき、必要事項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行うための曹重な資料になります。
- 修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の 「見積」欄にご記入ください。ご指定のないときは、修理 を進めさせていただきます。なお、見積は有料となります。
- 落下・衝撃、砂・泥かぶり、冠水・浸水などにより、修理をしても機能の維持が困難な場合には、修理をお断りする場合もあります。
- 内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障などにより データが壊れたり、消失することがあります。大切なファ

イルは別のメディア(ハードディスク、CD-R、CD-RW、DVD-Rなど)にコピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、内蔵メモリー内のデータは消してください。内部の基板交換等した場合、内蔵メモリー内のデータは保証できません。カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

### ■ 修理部品について

- 本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有 しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き 受けいたします。ただしこの期間中であっても、部品都合 等により、同等の製品に交換させていただく場合もあります。
- 本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含むユニットと交換させていただく場合があります。交換した部品およびユニットは回収いたします。交換部品が必要な場合には、修理をご依頼されるときにその旨をお伝えください。

### 個人情報の取扱について

当社は、お客様の住所・氏名・電話番号等の個人情報を大切に保護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するとと もに、電話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個人情報を次のように取扱います。

- 1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当 社からの回答、修理サービスの提供およびその後のユー ザーサポートの目的にのみ利用いたします。
- 2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、その他の協力会社に当社が作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な範囲内でお客様の個人情報を開示することがでざいます。開示にあたりましては、盗難・漏洩等の事故を防止し、また当社より委託した作業以外の目的に使用しないよう、適切な監督を行います。
- 3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等は、FinePixサポートセンター等のお問合せ先、富士フイルム修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステーション宛にお願いいたします。

### 修理の依頼方法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選びください。

### ●FinePixクイックリペアサービス

「お預かり」・「梱包」・「修理」・「お届け」をワンパックにした、お預かりからお届けまでが最短3日の宅配修理サービスです。

- 申し込みは、以下から選択してください。 【クイックリペアサービス申し込み先】
  - インターネット:

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php ナビダイヤル: 0570-00-9555

- ※ 受付時間:月~土 9:00~17:00 (日・祝日・ 年末年始を除く)
- ※ PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、「0228-35-3586」に電話してください。

ファクス: 0570-06-0070

申し込みに際し、166ページの「個人情報の取扱について」をご確認下さい。

- ・当社指定の宅配業者が、ご指定の日時にお預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお届けします。
- 保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金が必要です。また有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
- 修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

### ●富士フイルム修理サービスセンターへの送 付修理

- ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付してください。
- ・修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払いください。

### ●FinePix特急30分修理(持込修理)

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象とした、30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービスです。

下記サービスステーションにてFinePix特急30分修理を実施しております。

東京 大名 村 村 福岡 当社ホームページ http://fujifilm.jp/support/ repairservice/servicestation/ index html

をご覧ください。

- ※ 仙台サービスステーションでは FinePix特急30分修理は実施 しておりません。
- その場で修理を行うことができます。後日引き取りもできます。
- 特急修理のために特別なサービス料金は不要です。ただし有償修理の場合には、別途修理料金が必要です。
   修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓口でお支払い下さい。

### ●お買上げ店への持込修理

修理料金及びその支払方法については、お持ちいただいたお店にご確認下さい。

### アフターサービスについて(つづき)

### ■ 修理に関する情報は

・修理サービスQ&A

http://repairlt.fujifilm.co.jp/faq/after/index.html 修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。

・修理納期検索サービス

http://repairlt.fuiifilm.co.ip/repair/certificate.isp

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富士フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することができます。

・FinePix修理概算見積サービス

http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/index.php

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出できます。

# FinePix S8000fd 修理依頼票

※予め166ページの「個人情報の取扱について」をご確認ください。

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック(✔)を入れてください。

フ	リガナ		電話番号		
お	名 前		FAX番号		
ご	住 所	₸ –			
		•			
保証	ディ番号(機番 書あるいは本体底面に お問合せ時にご連絡く	こ記載してある8桁の番号です。 No.			
修理	<b>聖品への添付</b>	□保証書 ・ □メモリーカード ・	□電池		
	(		) [		)
	(		) [		)
見	積	□要(修理金額	円以上見積り)	· □不要	
見積連絡方法 □電話 ・ □ FAX					
故障	靠症状 (故障時	ずの様子)			
ご腓	購入時期	20 年 月			
修理履歴 □初回 · □再依頼 (□同一症状 ·		· □別症状)			
発生状況	発生頻度	□開始時のみ・・□いつも・・・□時	々( 日に	<ul><li>(a)</li></ul>	
	動作モード	□再生時 ・ □撮影時 ・ □シ	ョックを与えると		
	他機との接続	□無 · □有(接続機			)
	使用電源				

# Memo

# Memo



●本製品に関するお問い合わせは…

※予め「アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

### 富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル

0570-00-1060 / 携帯電話・PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルを 042-481-1673

市内通話料金でご利用いただけます

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

-AV 040 401 0100

FAX 042-481-0162 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://fujifilm.jp/ ※弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q&A検索」もご利用ください。

●修理の受付は… ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の頃の「個人情報の取扱について」をご確認ください。

■修理のご相談受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル

曲エノイルム修理リーLAピノダー

/ PHS・IP電話・NTT以外の固定電話など、ナビダイヤルをご利用 いただけない場合は

0228-35-3586

⇒呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

月曜日~金曜日 午前9:00~午後5:40 土曜日 午前10:00~午後5:00 日・祝日・年末年始を除く

FAX 0570-06-0070 受付時間:24時間(返信対応は電話の受付時間と同一です)

■修理品ご送付受付窓口 富士フイルム修理サービスセンター

〒989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中文字95-1 / TEL: 0228-35-3586

▶ お急ぎの場合は、全国どこからでも

【FinePix クイックリペアサービス】: お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービスインターネット: http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / ナビダイヤル: 0570-00-9555

サービスステーションにつきましては、当社ホームページhttp://fujifilm.jp/をご確認ください。

▶ お近くにサービスステーションがあれば

【FinePix 特急修理30分】:30分を目安にその場で修理を行う持込修理サービス

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL 03-5786-1712

Printed in China 1AG6P1P3782--

# お取り扱いにご注意ください

# 『注意:CD-ROMのパッケージ開封前に必

富士フイルム株式会社がお客様に提供する CD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェ ア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、 本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場 合にのみ、CD-ROM に記録されたソフトウェア を使用できます。お客様がCD-ROMのパッケー ジを開封された場合、お客様は本ソフトウェア 使用許諾契約書に同意されたものとみなします。

### ソフトウェア使用許諾契約書

お客様と富士フイルム株式会社(以下富士フィ ルムといいます)は、富士フイルムがお客様に 提供する CD-ROM に記録されたソフトウェア の使用につき、以下のとおり契約します。富士 フィルム以外の事業者のソフトウェアで、本契 約とは別の使用許諾契約が付されたソフトウェ アの使用については、当該使用許諾契約の規定 が本契約に優先するものとします。

- (1)本CD-ROMとは、富士フイルムがお客 様に提供する CD-ROM 「Software for FinePix」を指します。
- (2)本ソフトとは、富士フイルムがお客様に提 供する、本 CD-ROM に記録されたソフト ウェアを指します。
- (3) 関連資料等とは、富士フイルムがお客様に 提供する本ソフトの使用説明書その他本ソ フトに関する資料を総称して指します
- (4) 本製品とは、富士フイルムが提供する本 CD-ROM と関連資料等を総称して指しま
- 2. 使用権の許諾
- 富士フイルムはお客様に対し、本ソフトに関 する以下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾 します。
- ① 機械読み取り可能な形式で、1台のコン ピュータに本ソフトをインストールし、使 用する権利
- ② バックアップ目的にて本ソフトを 1 部に限 り複製する権利
- 3. 禁止事項
- (1)お客様は富士フイルムの事前の書面による 承諾なく、本ソフト、本 CD-ROM および 関連資料等の第三者への譲渡、貸与または 占有の移転その他の処分をし、また富士フ イルムより許諾された権利を第三者に再許 諾等してはいけません。
- (2)お客様は、本契約にて明示的に認められた 場合を除き、本ソフトおよび関連資料等を 複製してはいけません。
- (3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改 変・変更・翻案し、また本ソフトおよび関 連資料等に付された著作権表示その他財産 権の表示を削除してはいけません。
- (4) お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル をしてはいけません。また第三者をしてこ れらの行為をさせてはいけません。
- 4. 著作権その他の知的財産権

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権そ の他の知的財産権は、富士フィルムまたは本

ソフトおよび関連資料等に記載された権利者 に帰属します。本契約によりお客様に許諾さ れた場合を除き、明示または黙示を問わずい かなる権利もお客様に譲渡されまたは許諾さ れません。

### 5. 保証および免責

- (1)お客様が本製品をお買上げ後 90 日以内に 本 CD-ROM に読み取り不能等の物理的欠 陥が見つかった場合、富士フイルムは無償 にて良品と交換します。
- (2)本製品による第三者の著作権その他知的財 産権の侵害の有無に関し、富士フイルムは 何ら保証を行わないものとし、本製品の使 用による第三者の著作権その他知的財産権 の侵害およびそれによって生じるすべての 損害につき、富士フイルムは一切責任を負 いません。
- (3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供 されるものです。富士フィルムは、第(1) 項に定めるほか、商品性の保証、特定目的 への適合性その他本製品につき、一切保証 しません。
- 6. 責任の制限
- 富士フィルムは、「5. 保証および免責」に明 記されている場合を除き、いかなる場合にお いても、本製品の使用や使用不能から生じる 損害(逸失利益、付随的、特別あるいは結果 的な損害を含みますがこれに限りません)に ついて一切責任を負いません。
- 7. 輸出関連法の遵守
- お客様は、本ソフトを日本国の「外国為替及 び外国貿易法 | その他の輸出規制関連法に違 反して日本国外に持ち出す等の行為を行って はなりせん。
- 8. 解除
- お客様が本契約に違反した場合は、富士フイルムは何らの通知・催告をすることなく直ち に本契約を解除することができます。
- 本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始し た日に発効し、「8.解除」に基づき本契約が 解除され、またはお客様が本ソフトの使用を 終了するときまで有効とします。
- 10. 契約終了後の義務
- 本契約が終了した場合、お客様はお客様の 責任にて本ソフト(複製物を含む)、本CD-ROM および関連資料等をすべて消去・廃棄 するものとします。

### ソフトウェアに関するご注意

本製品に同梱されている CD-ROM を音楽 用CDプレーヤーにかけないでください。 耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤ ホンなどを破損する恐れがあります。

### ■使用説明書について

使用説明書はパーソナルコンピュータ(以下パソ コンといいます)と Windows、Macintosh の 使用方法に関する基本的な知識をお持ちになって いることを前提として書かれています。パソコン と Windows、Macintoshの使用方法については、 それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。表示される画面やメニューが使用説明書と異なる場 合がありますがご了承ください。

## カメラをお使いになる前のご注意

ご使用になる前に必ず裏面をお読みください。

### ■撮影の前には試し撮りをしましょう

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするとき には、必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されていることを確認してください。

※本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要 した諸費用および撮影により得るであろう利益 の喪失など) については補償いたしかねます。

### ■著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人 として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。なお、実演や興行、展 示物などのうちには、個人として楽しむなどの目 的であっても、撮影を制限している場合がありま ■冠水、浸水、砂かぶりにご注意 すのでご注意ください。また、著作権の目的となっ ている画像やファイルの記録されたメモリーカー ドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用 する以外はご利用いただけませんので、ご注意願 います。

### ■製品の取り扱いについて

画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像 ファイルが正常に記録されないことがありますの でご注意ください。

### ■液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分に ご注意ください。万一のときは、応急処置を行っ

- •皮膚に付着した場合:付着物をふき取り、水で 流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合: きれいな水でよく洗い流し、 最低 15 分間洗浄したあと、医師の診断を受け
- 飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄してく ださい。大量の水を飲んで叶き出したあと、医 師の手当を受けてください。

### ■商標について

- ・ ② xD-Picture Card™、xD- ピクチャーカー ド™は富士フイルム(株)の商標です。
- Macintosh、iMac、iBook、Mac OS は、米国 および他の国々で登録された Apple Inc. の商標
- •Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 録商標または商標です。Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows®Operating System で đ.
- •ÍrSimple™はInfrared Data Association®の 商標です。
- ・IrSS™または IrSimpleShot™ は、
- Infrared DataAssociation® の商標です。 SDHC ロゴは商標です。
- •その他の社名、商品名などは、日本および海外 における各社の商標または登録商標です。

### ■ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご 注意

- ・本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協 議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。本製品は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、本製品がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。使用説明書 に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくだ さい。使用した場合、飛行機や病院の制御装置 などの誤作動の原因になることがあります。

### カメラの使用上のご注意

### ■避けて欲しい保存場所

次のような場所での本機の使用・保管は避けてく 詳細は、使用説明書をお読みください。 ださい。

- ・雨天下、湿気やゴミ、ほこりの多いところ・直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動
- 車内など、高温になるところ
- 極端に寒いところ
- ・振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- ・強い電磁場の発生するところ(放送塔、送電線、 レーダー、モーター、トランス、磁石のそばなど) ・防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時 間接触するところ

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、 水や砂がかからないようにしてください。また、 水でぬれた場所の上に、本機を置かないでくださ い。水や砂が本機の内部に入りますと、故障の原 因になるばかりか、修理できなくなることもあり ます。

### ■結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内外部やレンズなどに水滴 がつくこと(結露)があります。このようなとき は電源を切り、水滴がなくなってからお使いくだ さい。また、メモリーカードに水滴がつくことが あります。このようなときはメモリーカードを取 り出し、しばらくたってからお使いください。

### ■長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、バッテ リーまたは電池、メモリーカードを取り外して保 管してください。

### ■カメラのお手入れ

- ・レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブロアー プラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフイルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけてなく。
- て軽くふいてください。
  ・レンズ、液晶モニター表面などは傷つきやすい ので、固いものでこすったりしないでください。 ・カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいて ください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤な
- 変形したり、塗料がはげるなどの原因になりま

### ■海外で使うとき

- ・このカメラは国内仕様です。付属している保証 書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと 国内の弊社サービスステーションにご相談くだ さい。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンに カメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因になるこ とがあります。

### メモリーカード / 内蔵メモリ についてのご注意

### ■メモリーカード取扱上のご注意

- メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤って 飲み込む可能性があります。乳幼児の手の届かない場所に保管してください。万一、乳幼児が 飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してく
- ・メモリーカードをカメラに入れるときは、まっ すぐに挿入してください。
- メモリーカードの記録中、消去(フォーマット) 中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、 機器の電源を切ったりしないでください。メモ リーカードが破壊されることがあります。
- 指定以外のメモリーカードはお使いになれませ ん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因 になります。
- ・強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境 でのご使用、保管は避けてください。
- 静電気を帯びたメモリーカードをカメラに入れ ると、カメラが誤作動する場合があります。こ のような場合はいったん電源を切ってから、再 び電源を入れ直してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。 座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐 れがあります。
- ・長時間お使いになったあと、取り出したメモリー カードが温かくなっている場合がありますが、 故障ではありません。
- ・メモリーカードにはラベル類は一切はらないで ください。メモリーカードの出し入れの際、故 障の原因になります。

### ■内蔵メモリーについて

- ・内蔵メモリー内の画像は、カメラ本体の故障な どによりデータが壊れたり、消失することがあ ります。大切なファイルは別のメディア(ハー ドディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R など) にコピーして、バックアップ保存されることを おすすめします。
- ・修理にお出しになった場合、内蔵メモリー内の データについては保証できません。
- ・カメラ修理の際、内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。

### ど揮発性のものをかけないでください。変質、 ■メモリーカード、または内蔵メモリーをパソコ ンで使用する場合のご注意

- パソコンで使用したあとのメモリーカード、ま たは内蔵メモリーを使って撮影する場合は、カ メラでフォーマットしなおしてください。
- ・カメラでフォーマットして撮影、記録すると、 自動的にフォルダが作成されます。画像ファイ ルは、このフォルダ内に記録されます。
- パソコンでメモリーカード、または内蔵メモリー のフォルダ名、ファイル名の変更、消去などの操作を行わないでください。メモリーカード、 または内蔵メモリーがカメラで使用できなくな ることがあります。
- ・画像ファイルの消去はカメラで行ってください。 ・画像ファイルを編集する場合は、画像ファイル をハードディスクなどにコピーまたは移動し、 コピーまたは移動した画像ファイルを編集して

# **FUJIFILM**

富士フイルム株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

### ご使用前に必ずお読みください。

### 安全上のご注意

このたびは弊社製品をお買上げいただき、ありがとうござ

- ・ご使用の前に「安全上のご注意」と「使用説明書」をよ
- くお読みの上、正しくお使いください。 お読みになったあとは大切に保管してください。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や障害の程度を次の表示で説明しています。

**八警告** 

この表示の欄は「死亡または重傷などを 負う可能性が想定される」内容です。

/ 注意

この表示の欄は「障害を負う可能性また は物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

### お守りいただく内容の種類を次の絵表示で説明していま

 $\Lambda$ 

このような絵表示は、気をつけていただ きたい「注意喚起」内容です。 このような絵表示は、してはいけない「禁



止し内容です。 このような絵表示は、必ず実行していた だく「強制」内容です。

### ⚠ 警告

異常が起きたら電源を切り、電池・バッテリー や AC パワーアダプターを外す。 煙が出ている、異臭がするなど異常状態のま

ま使用すると、火災・感電の原因になります。 ・お買上げ店にご相談ください。

### 内部に水や異物を落とさない。

水・異物が内部に入ったら、電源を切り、電池・ バッテリーや AC パワーアダプターを外す。 そのまま使用すると、ショートして火災・感 電の原因になります。

お買上げ店にご相談ください。

風呂、シャワー室では使用しない。 火災・感電の原因になります。

国呂 シャワー 室での使用禁止

> 分解や改造は絶対にしない(ケースは絶対に 開けない)。落としたり、ケースが破損したと きは使用しない。

火災・感電の原因になります。 ・お買上げ店にご相談ください。

> 接続コードの上に重い物をのせたり、加工し たり、無理に引き曲げたり、加熱したりしない。 コードに傷がついて、火災・感電の原因にな ります。

・コードに傷がついた場合は、お買い上げ店に ご相談ください。 不安定な場所に置かない。

(ランスがくずれて倒れたり落下したりして、 けがの原因になります。

### 移動中の使用はしない。

歩行中や自動車などの乗り物を運転しながら の撮影、再生などの操作はしないでください。 転倒、交通事故などの原因になります。

雷が鳴りだしたら金属部分に触れない。 落雷すると誘電雷により感電の原因になりま

指定外の方法で電池・バッテリーを使用しな

電池は極性 (⊕⊖) 表示どおりに入れてくだ

電池・バッテリーを分解、加工、加熱しない。 電池・バッテリーを落としたり、衝撃を加え

リチウム電池やアルカリ電池は充電しない。 電池・バッテリーをショートさせない。 電池・バッテリーを金属製品と一緒に保管し

> バッテリーを指定以外の充電器で充電しない。 電池・バッテリーの破裂・液漏れにより、火災・ けがの原因になります。

### ⚠ 警告

指定外の電池・バッテリーや AC パワーアダ プターを使用しない。 表示された電源電圧以外の電圧で使用しない。 火災の原因になります。

電池の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣 服に付着したときは、失明やけがのおそれが あるので、ただちにきれいな水で洗い流し、 すぐに医師の治療を受ける。

充電器で指定外の電池を充電しない。

ッケル水素電池用充電器は、ニッケル水素 電池 HR-AA 専用です。乾電池や他の充電式電 池を充電すると、液もれ、発熱、破裂の原因 になります。

電池を廃棄する場合や保存する場合には、端 子部にセロハンテープなどの絶縁テープをは

・他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因 となります。

### メモリーカードは、乳幼児に触れさせないこ

メモリーカードは、小さいため乳幼児が誤っ て飲み込む可能性があります。乳幼児の手の 届かない場所に保管してください。万一 幼児が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相 談してください。

### ⚠ 注意

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に 置かない。 火災・感雷の原因になることがあります。

異常な高温になる場所に置かない。

窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当 たる場所に置かないでください。 火災の原因になることがあります。

小さいお子様の手の届くところに置かない。 けがの原因になることがあります。

本機の上に重いものを置かない。 バランスがくずれて倒れたり、落下したりし

て、けがの原因になることがあります。 AC パワーアダプターを接続したまま移動しな い。ACパワーアダプターを抜くときは、接続 コードを引っ張らない。

電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込 みがゆるいときは使用しない。

火災・感電の原因になることがあります。 本機や AC パワーアダプターや充電器を布や

布団でおおったりしない。 熱がこもりケースが変形し、火災の原因にな ることがあります。

お手入れの際や長時間使用しないときは、電 池・バッテリーやACパワーアダプターを外し、 電源プラグを抜く。

火災・感電の原因になることがあります。

充電終了後は充電器をコンセントから抜く。 コンセントにつけたままにしておくと火災の原因となることがあります。

**フラッシュを人の目に近づけて発光させない。** 一時的に視力に影響することがあります。 特に乳幼児を撮影するときは気をつけてくだ

メモリーカードを取り出す場合、カードが飛 び出す場合がありますので、指で受け止めた 後にカードを引き抜くこと。 飛び出したカードが当たり、けがの原因にな

定期的な内部点検・清掃を依頼する。

ることがあります。

店にご依頼ください。

本機の内部にほこりがたまり、火災や故障の 原因になることがあります。 2年に1度くらいは、内部清掃をお買上げ

さい。

電源についてのご注意

※ご使用になるカメラの電池の種類をお確かめの 上お読みください。

電池・バッテリーを上手に永くお使いいただくた め、下記をお読みください。使い方を誤ると、電 池・バッテリーの寿命が短くなるばかりか、液も れ、発熱・発火の恐れがあります。

### ■充電式リチウムイオンバッテリー使用機種

※バッテリーは出荷時にはフル充電されていませ ん。お使いになる前に必ず充電してください。 ※バッテリーを持ち運ぶときは、カメラに取り付 けるか、ソフトケースに入れてください。

### ■バッテリーの特性

・バッテリーは使わなくても、少しずつ放電して います。撮影の直前(1~2日前)に充電したバッ テリーを用意してください。

バッテリーを長く持たせるには、できるだけこ まめに電源を切ることをおすすめします。

•寒冷地や低温時では撮影できる枚数が少なくな ります。充電済みの予備バッテリーをご用意く ださい。また、使用時間を長くするために、バッ テリーをポケットなどに入れて温かくしておき、 撮影の直前にカメラに取り付けてください。カ イロをお使いになる場合は、直接バッテリーに 触れないようにご注意ください。低温時に消耗 したバッテリーを使用すると、カメラが作動し ない場合があります。

### ■充電について

•付属の充電器を使用して充電できます

・充電は周囲の温度が0℃~+40℃の範囲で可 能です。充電時間については、カメラ本体の使 用説明書をご参照ください。

•充電は+10℃~+35℃の温度範囲で行って ください。+10℃~+35℃の温度範囲外で 充電する場合、バッテリーの性能を劣化させな いために充電時間が長くなることがあります。 O℃以下の温度では充電できません。

充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に 放電したり、使い切ったりする必要はありませ

・充電が終わったあとや使用直後に、バッテリー が熱を持つことがありますが、異常ではありま

・充電が完了したバッテリーを再充電しないでく ださい。

### ■バッテリーの寿命について

常温で使用した場合、約300回繰り返して使え ます。使用できる時間が著しく短くなったときは、 バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買 い求めください。

### ■保存上のご注意

充電された状態で長期間保存すると、特性が劣 化することがあります。しばらく使わない場合 は、使い切った状態で保存してください。

使用しないときは必ずバッテリーをカメラや。 バッテリーチャージャーから取り外してくださ

涼しいところで保存してください。 •周囲の温度が+15℃~+25℃くらいの乾燥

したところをおすすめします。
•暑いところや極端に寒いところは避けてくださ

### (1) 危険ですので、次のことにご注意ください

バッテリーの金属部分に、他の金属が触れ 

火気に近づけたり、火の中に投げ込んだり ▲ しないでください。

⚠ 分解したり、改造したりしないでください。

•強い衝撃を与えたり、落としたりしないでくだ •水にぬらさないようご注意ください。

端子は常にきれいにしておいてください。

•長時間高温の場所に置かないでください。また、 長時間、バッテリーで使用していると、カメラ 本体やバッテリーが熱を帯びますが、故障では ありません。長時間の撮影、再生には AC パワー アダプターをお使いください。

### 2単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素 電池使用機種

### ■使用できる電池

単3形アルカリ乾電池や単3形ニッケル水素電 池を使用してください。

単3形マンガン乾電池、単3形二カド電池、単 3形リチウム乾電池は、使用できません。

•アルカリ乾電池は銘柄により電池寿命(使用時 間)の差があり、付属のアルカリ乾電池に比べ、 電池寿命がかなり短い場合があります。

### ■ 取扱い上のご注意

・火中に投入したり、加熱したりしないでくださ

プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、ネックレスやヘアピンなどの金属類と 一緒に持ち運んだり保管しないでください。

•水や海水につけたり、端子部分をぬらさないで

•変形させたり、分解、改造をしないでください 外装チューブをはがしたり、傷をつけないでく

•落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えな いでください。

液もれしている、変形、変色、その他異常に気 づいたときは使用しないでください。

高温、多湿の場所に保管しないでください。 •幼児やお子様の手の届く範囲に放置しないでく

ださい。 •カメラに電池を入れるときは、極性(⊕ と ⊖) に注意して表示どおりに入れてください。

・新しい電池と使用した電池(充電式電池の場合: 充電済みの電池と、放電した電池)、あるいは種 類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しない でください。

・長い間使用しないときは、電池を取り出してお いてください(電池を取り外して放置した場合、

各種設定がクリアされます)。 ・使用直後の電池は高温になることがあります 電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の 温度が下がるのを待ってから行ってください。

電池を交換するときは、すべてを新しい電池に お取り換えください。新しい電池とは、アルカリ乾電池では「最近購入した未使用のもの」、単 3 形ニッケル水素電池では「最近同時にフル充 電した電池」のことです。

寒冷地 (+ 10℃以下)では電池の性能が低下し 使用可能時間が極端に短くなります。特にアル カリ乾電池はこの傾向がありますので、電池を ポケットの中などで温めてからお使いください。 また、カイロをお使いの場合は直接電池に触れ ないようにご注意ください。

・電池の電極に皮脂などの汚れがあると撮影枚数が極端に少なくなることがあります。電池をセッ トする前に電極を乾いた柔らかい布で丁寧に清 掃してください。

万一、液もれが起こったときは、電池挿入部についた液をよくふき取ってから、新しい環境をよるなでは、 い電池を入れてください。

電池の液が手や衣服に付着したときは、 でよく洗い流してください。また、液が目 に入った場合には失明の恐れがあります。 こすらずに、きれいな水で洗ったあと、医 師の診療を受けてください。

### ■単3形ニッケル水素電池を正しくお使いいただく ための注意

•お買上げ時や長い間使用しなかったニッケル水 素電池は「不活性」状態になっている可能性が あります。また、まだ十分に使用できる状態で

充電を繰り返すと「メモリー効果」が生じる可

能性があります。 「不活性」状態や「メモリー効果」が発生したニッ ケル水素電池では、充電後の使用可能時間が短 くなる症状が出てきます。この症状を防ぐには カメラに内蔵している充電池放電機能をお試し

「不活性」や「メモリー効果」はニッケル水素電 池固有のもので、故障ではありません。

詳しくは、使用説明書本文をご覧ください。 ①注意 アルカリ乾電池使用時は「充電池放電」 機能を使用しないでください。

ッケル水素電池の充電は、専用の急速充電器 (別売)を使用し、急速充電器の「使用説明書」 の指示に従って正しく行ってください。

・急速充電器 (別売) では、指定外の電池を充電 しないでください。

・充電直後の電池は高温になっていることがあり ますので、ご注意ください。

・カメラの機構上、電源を切っても微小電流が流 れています。ニッケル水素電池を長期間カメラ に入れたままにすると過放電状態になり、充電 しても使えなくなることがありますので特にご 注意ください。

・ニッケル水素電池は使わなくても自然放電して おり、使用可能時間が短くなることがあります。 ニッケル水素電池は、放電し過ぎると急速に劣

化します。(懐中電灯などでの放電)。放電は力 メラの「充電池放電」機能をご使用ください。 ニッケル水素電池にも寿命があります。放電と 充電を繰り返しても使用可能時間が短い場合は、

### 寿命の可能性があります。 ■電池の廃棄について

・電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分 してください。

### 3 両機種(11、21) 共通のご注意

### ■小形充電式電池のリサイクルについて



小形充電式電池(リチウムイオンバッ リーまたはニッケル水素電池など はリサイクル可能な貴重な資源です。 ご使用済みの電池は、端子を絶縁する ためにセロハンテープなどをはるか、

個別にポリ袋に入れて最寄りのリサイクル協力店 にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 詳細は、「有限責任中間法人JBRC」のホームペー ジをご参照ください。http://www.jbrc.net/hp/

### ■AC パワーアダプターについてのご注意



必ず専用の AC パワーアダプター (別売、JEITA 規格、極性統一形プラグ付き)をお使いください。 弊社専用品以外の AC パワーアダブ ターをお使いになるとカメラが故障

極性統一形プラグ ター での 戻い に ふ ここれ する原因となることがあります ACパワーアダプターに関しての詳細は、使用説 明書本文をご参照ください。

室内専用です。 •DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっかり 差し込んでください。

•DC 入力端子から接続コードを抜くときは、カメ ラの電源を切って、プラグを持って抜いてくだ さい(コードを引っ張らないでください)。

•ACパワーアダプターは、指定の機器以外には使 用しないでください。

使用中、ACパワーアダプターが熱くなるときが

ありますが故障ではありません。 ・分解したりしないでください。危険です

高温多湿のところでは使用しないでください。 落としたり、強いショックを与えないでくださ

内部で発信音がすることがありますが、異常では

ありません。

・ラジオの近くで使用すると、雑音が入る場合が ありますので、離してお使いください。